

編集する

HDD/DVDの編集

ハードディスク(HDD)やDVDへ録画したフォーマットで、おもにできること／できないこと

	ハードディスク(HDD)	DVD	
		VR録画	ビデオ録画
任意のチャプター設定	○	○	×
シーン消去	○	○	×
チャプター消去	○	○	×

	ハードディスク(HDD)	DVD	
		VR録画	ビデオ録画
プレイリスト編集	○	○	×
フレーム単位編集	○*	○	×
シームレス再生	○	○	×

※高速ダビングの設定を「する」で録画したタイトルは、フレーム単位の編集ができません。フレーム単位の編集をするときは、高速ダビング設定を「しない」に設定します。(100ページ)

おしらせ

次のような場合は、編集ができません。

- ・ダビング予約を設定したあと(ダビング予約待機中)は、ダビング元の消去や編集操作ができません。
- ・ディスク保護が設定されているDVD-RWは、編集ができません。
- ・ビデオフォーマットで録画したディスクは、プレイリストが作れません。
- ・DVD-Rに録画した場合は、プレイリストが作れません。

編集について

録画フォーマットによって、編集できる内容や操作が異なります。

録画したタイトルから不要な場面を消去するなど、本機1台で編集を行うことができます。

録画したオリジナルの映像から「プレイリスト」を作り、オリジナルの映像はそのままに編集を行うことができます。

オリジナル


1回の録画(録画開始～停止)が1つの「タイトル」となります。録画したそのままの映像(タイトル)を、「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルをもとに編集して作成したタイトルを「プレイリスト」と呼びます。プレイリストは、何度でも作り直すことができます。

※プレイリストは、オリジナルの再生順を記述したリストであり、実際にオリジナルをコピーするわけではありません。そのため、少ないディスクスペースで編集を行うことができます。

オリジナル オリジナル オリジナル



次のように、編集する上でのご注意があります。

- ・チャプターマークの追加やシーン消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。
- ・他のDVDレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、開始地点、終了地点がずれたり、インデックスの画面が違った画面になる場合があります。

編集の手順

VRフォーマットで録画したオリジナルのタイトルを編集するときの基本的な手順。

ディスクをセットします。

編集したいタイトルを選び、編集します。

- ・選んだシーンを消去する(76ページ)
- ・画面リストに表示させる静止画(インデックス画面)を変更する(78ページ)
- ・タイトル内で区切りを作る(80ページ)
- ・チャプター結合する(81ページ)

VRフォーマットで録画したタイトルを、プレイリストを作ってから編集するときの基本的な手順。

ディスクをセットします。


プレイリストを作成します。

- ・オリジナルのタイトルをそのままプレイリストのタイトルにする(82ページ)
- ・オリジナルからシーンの一部を選んで作る(83ページ)

作成したプレイリストを選び、編集します。

- ・選んだシーンを消去する(88ページ)
- ・インデックス画面を変更する(88ページ)
- ・プレイリスト内で区切りを作る(88ページ)
- ・チャプター結合する(88ページ)
- ・オリジナルからプレイリストにシーンを追加する(84ページ)
- ・タイトルの順番を変える(86ページ)

編集画面について



「高速ダビング優先」で録画したタイトルは、フレーム表示がありません。

また、フレーム表示は一時停止、コマ送り・コマ戻し時以外は「00」と表示されます。

「シームレス再生」について

本機は、編集した映像のつなぎ目が、なめらかに再生できるシームレス再生機能を搭載しております。(ただし、つなぎ目に1秒程度のズレが生じ、シーンの一部が表示されない場合があります。)

「高速ダビング」の設定について

HDDに「高速ダビング」を設定して録画したタイトルは、フレーム単位での編集が行えません。フレーム単位での編集を行いたいときは、「高速ダビング設定」を「しない」に設定します。(100ページ)

ヒント

- 設定は、「録画リスト」→「機能メニュー」→「高速ダビング優先」で設定します。
- 高速ダビング優先を「する」に設定して録画したタイトルをフレーム単位で編集したいときは、高速ダビング優先を解除します。(62ページ)
高速ダビング優先を解除したタイトルは、高速ダビング優先を再設定することはできません。

オリジナルとプレイリストの切り換え


(HDDまたはVRフォーマットのみプレイリストが作れます)

■ 画面表示で切り換える

※オリジナル／プレイリスト

停止状態で を押します。

押すたびにオリジナルとプレイリストが切り換わります。



※ 画面表示「入」時に表示されます。

おしらせ

- プレイリストに切り換えた状態で録画をしたときは、自動的にオリジナルに切り換わります。

■ 録画リストで切り換える

オリジナル／プレイリスト

録画リストで を押します。

押すたびにオリジナルとプレイリストが切り換わります。



HDD/DVDを編集する(オリジナル)

いらないシーンを消去する(シーン消去)


HDD **DVD RW** **DVD RW** **DVD R** **DVD VIDEO** 音楽用CD ビデオCD
VRフォーマット ビデオフォーマット

- オリジナルの映像からシーンを選んで消去できます。
 - ・タイトルを全て消去したいときは…**94**ページ
 - ・タイトル(またはチャプター)を選んで消去したいときは…**95**ページ
 - ・編集する前に、**74**、**75**ページの説明をお読みください。

ご注意

シーンの消去で開始地点や終了地点を選ぶとき

- ・3秒より狭い範囲は設定できません。
- ・オリジナルから一度消去した範囲は、完全に消去されます。もとに戻すことはできませんので、十分注意し、内容を確認してから操作してください。



おしらせ

- ・DVD-RW/R(ビデオフォーマット)のディスクでは、シーン消去ができません。
- ・VR録画したタイトル、VRフォーマットのタイトルの場合シーンの消去は、1タイトルあたり50回までしか行えません。
- ・一度の操作でシーンの消去できるのは、1シーンです。
- ・他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。
- ・消去したオリジナルのシーンがプレイリストにも含まれている場合は、プレイリストからもそのシーンは消去されます。(このようなときは、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。)

編集を始める前に

- ・編集したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1

録画リストを押し、録画リストを表示する

- ・画面リストでタイトルを選ぶときは、青(画面リスト)を押します。
- ・チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから赤(チャプター単位)を押します。

2


編集したいタイトルを $\leftarrow \rightarrow$ で選び、黄(機能メニュー)を押す

タイトル名	録画日	時間	モード
1 地上A 8 XP	10/18 [月] 午後10:00	60分	XP
2 地上A 3 SP	10/18 [月]	30分	SP
3 地上A 8 SP	10/19 [火]	30分	SP
4 地上A 8 LP	10/20 [水]	120分	LP
5 地上A 6 XP	10/20 [水]	60分	XP

- ・画面リストでタイトルを選ぶときは、 $\leftarrow \rightarrow$ で選び、黄(機能メニュー)を押します。


3

$\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を選び、決定を押す



4

$\leftarrow \rightarrow$ で「する」を選び、決定を押す



5

$\leftarrow \rightarrow$ で「シーン消去」を選び、決定を押す

- ・選ばれたタイトルが一時的に停止となります。



次ページの手順 6 へつづく

6

▶再生 を押して、再生を始める

- リモコンの 早送り 早戻し 静止/一時停止 前 次 スロー を使って、消去したいシーンを探します。

7

消去したいシーンになったら 決定 を押す

- 消去開始地点が設定されます。(タイトルの再生は続きます。)
- フレーム単位での操作をしたいときは、消去したいシーンになったときに、 静止/一時停止 を押してください。フレームの操作は 前 次 で行えます。
- 早送り中・早戻し中は、▶再生 を押してから 決定 を押します。



- 開始地点がチャプターの先頭に近いときは、チャプターの先頭が開始地点として選ばれます。指定の場所を開始地点にしたいときは、前のチャプターとチャプター結合 (81 ページ) してから開始地点を選び直してください。

8

消去したいシーンの終わりで、決定 を押す

- 消去終了地点が設定されます。(タイトルが一時停止します。)
- 早戻しをしていて、開始地点より前のシーンは終了地点として設定することはできません。
- フレーム単位での操作をしたいときは、消去したいシーンになったときに、 静止/一時停止 を押してください。フレームの操作は 前 次 で行えます。
- 早送り中・早戻し中は、▶再生 を押してから 決定 を押します。



- 終了地点がチャプターの終わりに近いときは、チャプターの終わりが終了地点として選ばれます。指定の場所を終了地点にしたいときは、後ろのチャプターとチャプター結合 (81 ページ) してから終了地点を選び直してください。

9

内容を確認するときは 赤 (内容確認) を押す

- 消去するシーンを抜いたタイトルが再生されます。

10

で「する」を選び、決定 を押す



- 消去が実行されます。完了すると、手順5の画面に戻ります。
- 緑 (編集取消) が表示されているときは、緑 を押すと、編集の取り消しができます。画面の指示にしたがって操作してください。
- 連続してシーン消去をするときは、手順5～10をくり返してください。

11

終了 を押す

- 編集が終了します。

開始地点や終了地点のシーンを探すとき

「開始地点」や「終了地点」のシーンを探すときは、下記のような再生時の操作が可能です。

●再生

▶再生 を押すと、一時停止している現在のタイトルを再生します。

●シーンを探す

シーンを探すときは 早戻し または 早送り が便利です。

●チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプター内にある場合、 前 次 で、まずチャプターを探します。

●一時停止

開始地点や終了地点に近いシーンになったら 静止/一時停止 を押し、一時停止するとシーンが探しやすくなります。(開始地点、終了地点が多少ずれることがあります。)

●コマ送り/コマ戻し

一時停止してから 次 を押すと、コマ送り再生されます。 前 を押すと、コマ戻し再生されます。

●シーンの選択

より正確にシーンを選ぶには、選択したいシーンの少し手前からスロー再生にすると、シーンの行き過ぎなどを防げます。


一時停止してから スロー を押すと、スロー再生をしながらゆっくりとシーンを選択できます。

※ コマ送りやスロー再生でシーンを選択したときは、少しずれることがあります。

インデックス画面を変更する

HDD DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD
VRフォーマット ビデオフォーマット

録画リストの画面リストに表示される静止画を、タイトル内の好きなシーンに変えることができます。



編集を始める前に

- 編集したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1

録画リストを押し、録画リストを表示する

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、青(画面リスト)を押します。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから赤(チャプター単位)を押します。

2

編集したいタイトルを上下で選び、黄(機能メニュー)を押す

録画リスト (HDD:オリジナル)			
HDD残時間: 10時間30分			
地上A 8	地上A 8	XP	
フジテレビ			
10/18 [月] 午後10:00	60分	[XP]	
タイトル名		録画日	時間 モード
1	地上A 8	XP	10/18 [月] 60分 XP
2	地上A 3	SP	10/18 [月] 30分 SP
NEW	3	地上A 8	SP 10/19 [火] 30分 SP

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、上下で選び、黄(機能メニュー)を押します。

3

上下で「編集」を選び、決定を押す

録画リスト	
HDD残時間: 10時間30分	
地上A 8	地上A 8 XP
フジテレビ	
10/18 [月] 午後10:00	60分
再生	
消去	
編集	
高速ダビング優先	
タイトル名変更	
タイトル保護設定	
このタイトルを編集しますか?	
する	しない

4

左右で「する」を選び、決定を押す

録画リスト	
HDD残時間: 10時間30分	
地上A 8	地上A 8 XP
フジテレビ	
10/18 [月] 午後10:00	60分
再生	
消去	
編集	
高速ダビング優先	
タイトル名変更	
タイトル保護設定	
このタイトルを編集しますか?	
する	しない

5


上下で「インデックス画面変更」を選び、決定を押す

編集 (HDD:オリジナル)	
HDD残時間: 10時間30分	
地上A 8	地上A 8 XP
フジテレビ	
10/18 [月] 午後10:00	60分
シーン消去	
インデックス画面変更	
チャプター分割	
チャプター結合	
変更する画面を指定してください。 [変更地点設定]	

次ページの手順 6 へつづく

6

▶再生を押して再生を始める



- リモコンの▶再生、早送り、早戻し、停止/一時停止、前、次、スローを使って、インデックス画面にしたいシーンを探します。(77ページ)



7

インデックス画面にしたいシーンになったら決定を押す

- タイトルが一瞬停止します。
- 早送り、早戻し中は▶再生を押してから決定を押します。

8

この画面でよければ、◀を押して「する」を選ぶ



- 「しない」を選んだときは手順6の画面に戻ります。

9

決定を押す

- 新しいインデックス画面が確定し、手順5に戻ります。

インデックス画面を元に戻したいときは、緑(編集取消)を押す

- 画面の指示に従って操作してください。

10

「インデックス画面変更」を終了するときは、終了を押す

- 編集が終了します。


タイトルの途中に区切りを作る(チャプター分割)

HDD DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

一つのタイトルをいくつかのチャプター単位で分割することができます。

シーンの検索・チャプター単位の編集やダビングがより便利になります。

- 録画・再生中にリモコン扉内の^{チャプター}を押してチャプターの区切りをつけることもできます。(32、60ページ)



編集を始める前に

- 編集したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1

録画リストを押し、録画リストを表示する

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、青(画面リスト)を押します。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから赤(チャプター単位)を押します。

2

編集したいタイトルを^{決定}で選び、黄(機能メニュー)を押す

地上A 8	地上A 8 XP
フジテレビ	
10/18 [月] 午後10:00	60分 [XP]
タイトル名	録画日
1 地上A 8 XP	10/18 [月]
2 地上A 3 SP	10/18 [月]
NEW 3 地上A 8 SP	10/19 [火]
NEW 4 地上A 8 LP	10/20 [水]
5 地上A 6 XP	10/20 [水]
6 地上A 8 EP	10/20 [水]

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、^{決定}で選び、黄(機能メニュー)を押します。

3

^{決定}で「編集」を選び、決定を押す

録画リスト 10/21 [木] 午前 9:00 HDD残時間: [XP] 10時間30分

地上A 8 地上A 8 XP
フジテレビ
10/18 [月] 午後10:00 60分

再生
消去
編集

このタイトルを編集しますか?

高速ダビング優先
タイトル名変更
タイトル保護設定

する しない

4

で「する」を選び、決定を押す

録画リスト 10/21 [木] 午前 9:00 HDD残時間: [XP] 10時間30分

地上A 8 地上A 8 XP
フジテレビ
10/18 [月] 午後10:00 60分

再生
消去
編集

このタイトルを編集しますか?

高速ダビング優先
タイトル名変更
タイトル保護設定

する しない

5

^{決定}で「チャプター分割」を選び、決定を押す

編集 (HDD:オリジナル) 10/21 [木] 午前 9:00 HDD残時間: [XP] 10時間30分

地上A 8 地上A 8 XP
フジテレビ
10/18 [月] 午後10:00 60分

シーン消去
インデックス画面変更
チャプター分割
チャプター結合

2
1
00:00:00
F 00

分割する地点を指定してください。 [分割地点設定]

6

▶再生 を押して再生を始める



- リモコンの を使って、分割したいポイントを探します。(77ページ)

7

分割したいポイントで を押す



- 早送り、早戻し中は を押してから を押します。

8

で「する」を選び、 を押す



- 続けて分割するときは、手順5～8をくり返します。
- チャプター分割を取り消したいときは、 (編集取消) を押す
- 画面の指示に従って操作してください。

9

編集を終了するときは、 を押す

- 編集が終了します。

おしらせ

- 3秒以上の間隔を開けて分割してください。それより短い間隔では分割できません。
- チャプターが999あるときは、それ以上チャプターをつけることはできません。

チャプターどうしをつなぐ
(チャプター結合)

HDD DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO 音楽用CD VRフォーマット ビデオフォーマット ビデオCD ビデオCD

連続したチャプターを10個まで選び、一つのチャプターに結合することができます。

おしらせ

- シーン消去した際に自動的に記録されたチャプターやプレイリストのシーン追加で記録されたチャプターは、結合できません。

1

を押し、録画リストを表示する

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 (画面リスト) を押します。

2

編集したいタイトルを で選び、 (機能メニュー) を押す

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 で選び、 (機能メニュー) を押します。

3

で「編集」を選び、 を押す

4

で「する」を選び、 を押す

5

で「チャプター結合」を選び、 を押す

6

① で、つなぎたい連続したチャプターを選び、 を押して選択する

- キャンセルするときは、 (選択終了) を押さず、 を押します。

② (選択終了) を押す



- 選んだチャプターが結合され、一つのチャプターになります。

7

編集を終了するときは、 を押す

- 編集が終了します。

HDD/DVDを編集する(プレイリスト)


プレイリストを作成する

HDD **DVD RW** **DVD RW** **DVD R** **DVD VIDEO** **音楽用CD**
VRフォーマット ビデオフォーマット ビデオCD

オリジナルのタイトルをまるごとコピーして、プレイリストが作れます。また、オリジナルタイトルの中から好きなシーンを選んで、プレイリストにすることもできます。

ヒント

- 「タイトルをコピー」「シーンを指定してコピー」という操作は、実際にオリジナルのタイトルをコピーするのではなく、「オリジナルのタイトルを、プレイリストのタイトルにする」という情報を書き込む操作です。そのため、ディスクの空き容量を減らす、またオリジナルのタイトルには手を加えずに編集ができます。



おしらせ

- オリジナルタイトルからプレイリストを作成するとき、オリジナルタイトルのインデックス画面やチャプターマーク情報はコピーされません。

編集を始める前に

- 編集したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

オリジナルのタイトルまたはチャプターからプレイリストを作る

1


録画リストを押し、録画リストを表示する

- オリジナルタイトルの録画リストが表示されます。
- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 (画面リスト) を押します。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから (チャプター単位) を押します。

2

オリジナル/プレイリストを押し、プレイリスト画面に切り換える

- プレイリストが作成されていないときは、タイトル枠「新規作成」が選択されます。



3

で「新規作成」を選び、 を押す

- 画面リストにしているときは、 で「新規作成」を選び、 を押します。

4

で「タイトル/チャプターをコピー」を選び、 を押す

タイトル/チャプターをコピー

オリジナルのタイトルまたはチャプターを選んで、それごと追加します。

シーンを指定してコピー

オリジナルの映像の一部(シーン)を自由に選んで、それを追加します。

- オリジナルの録画リストが表示されます。

5

でコピーしたいタイトル(チャプター)を選び、 を押す

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 で選び、 を押します。

録画リスト (HDD: オリジナル)				10/21 (木) 午前 9:00	録画
				HDD残時間: XP 10時間30分	
地上A	8	地上A	8 XP		
フジテレビ					
10/18 (月) 午後 10:00	60分	XP			
タイトル名		録画日	時間	モード	
1	地上A 8 XP	10/18 (月)	60分	XP	
2	地上A 3 SP	10/18 (月)	30分	SP	
NEW	3 地上A 8 SP	10/19 (火)	30分	SP	
NEW	4 地上A 8 LP	10/20 (水)	120分	LP	

6

終了を押し、終了する

- プレイリストの画面に戻ります。プレイリストには、オリジナルからコピーしたタイトルが表示されます。

オリジナルの一部からプレイリストを作る

オリジナルタイトルから好きなシーンだけを選んで、プレイリストのタイトルにすることができます。

1

録画リスト を押し、録画リストを表示する

- オリジナルタイトルの録画リストが表示されます。
- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 (画面リスト) を押します。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから (チャプター単位) を押します。

2

オリジナル/プレイリスト を押し、プレイリスト画面に切り換える

- プレイリストが作成されていないときは、タイトル枠「新規作成」が選択されます。


3

で「新規作成」を選び、 を押す

- 画面リストにしているときは、 で「新規作成」を選び、 を押します。

4

で「シーンを指定してコピー」を選び、 を押す



5

でコピーしたいシーンのあるタイトルを選び、 を押す

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 で選び、 を押します。

録画リスト (HDD: オリジナル)				
10/21 木 午前 9:00				
HDD残時間: XP 10時間30分				
地上A 8	地上A 8	XP		
フジテレビ				
10/18 月 午後10:00	60分	XP		
タイトル名 録画日 時間 モード				
1 地上A 8	XP	10/18 月	60分	XP
2 地上A 3	SP	10/18 月	30分	SP
NEW 3 地上A 8	SP	10/19 火	30分	SP
NEW 4 地上A 8	LP	10/20 水	120分	LP
5 地上A 6	XP	10/20 水	60分	XP
6 地上A 8	EP	10/20 水	60分	EP

6

を押して、再生を始める

- リモコンの が使えます。(77ページ)

7

コピー開始シーンで を押す



- 早送り、早戻ししているときは を押してから を押します。
- 開始地点より前のシーンは終了地点として設定することはできません。
- 開始地点がチャプターの先頭に近いときは、チャプターの先頭が開始地点として選ばれます。指定の場所を開始地点にしたいときは、コピー元のチャプターを前のチャプターと結合 (81ページ) してから開始地点を選び直してください。

8

コピー終了シーンで、 を押す

- を押すと、開始地点を選び直せます。
- 終了地点がチャプターの終わりに近いときは、チャプターの終わりが終了地点として選ばれます。指定の場所を終了地点にしたいときは、コピー元のチャプターを後ろのチャプターと結合 (81ページ) してから終了地点を選び直してください。

9

内容を確認するときは、 (内容確認) を押す

- コピー開始地点からコピー終了地点までが再生されます。
- を押して終了地点を選び直すこともできます。

10

で「する」を選び、 を押す



11

続けてプレイリストを作成するときは、手順3～10を繰り返す

12

を押し、終了する

ご注意

- シーンの追加で開始地点や終了地点を選ぶとき
- 3秒より狭い範囲は設定できません。

次ページへつづく ▶▶▶

HDD/DVDを編集する(プレイリスト) つづき


オリジナルからプレイリストに シーンを追加する (シーン追加)

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

オリジナルから選択した映像を、プレイリストのタイトルの最後に追加します。

おしらせ

- シーンを追加する際、シーン追加後のタイトルが12時間を超えている場合、選んだシーンは追加することができません。



編集を始める前に

- 編集したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1

録画リストを押す

- オリジナルタイトルの録画リストが表示されます。
- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 (画面リスト) を押します。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから (チャプター単位) を押します。

2

① を押し、プレイリスト画面に切り換える

② で編集するタイトルを選ぶ

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、 で選びます。

■編集 (HDD : プレイリスト)				10/21 木 午前 9:00	録画
HDD残時間: XP 10時間 30分					
地上A 8		地上A 8 XP			
フジテレビ					
10/20 水 午後10:00		60分 XP			
タイトル名				録画日	時間 モード
新規作成					
1	地上A 3 XP	10/18 月	30分	XP	
2	地上A 8 SP	10/19 火	30分	SP	
3	地上A 8 SP	10/20 水	120分	SP	
4	地上A 6 LP	10/20 水	60分	LP	
5	地上A 8 XP	10/20 水	60分	XP	

③ (機能メニュー) を押す

3

① で「編集」を選び、 を押す

■録画リスト				10/21 木 午前 9:00	録画
地上A 8 地上A 8 XP				HDD残時間: XP 10時間30分	
フジテレビ				10/20 水 午後10:00	60分
再生	このタイトルを編集しますか?				
消去					
編集					
タイトル名変更					
		する しない			

② で「する」を選び、 を押す

4

① で「シーン追加」を選ぶ

■編集 (HDD : プレイリスト)				10/21 木 午前 9:00	録画
地上A 8 地上A 8 XP				HDD残時間: XP 10時間30分	
フジテレビ				10/20 水 午後10:00	60分
シーン消去	タイトル/チャプターを追加 オリジナルのタイトルまたはチャプターを選んで、それごと追加します。				
インデックス画面変更					
チャプター分割					
チャプター結合					
シーン追加	シーンを指定して追加 オリジナルの映像の一部(シーン)を自由に選んで、それを追加します。				
タイトル移動					

② を押す

5

■タイトルまたはチャプターを追加するとき

- で「タイトル/チャプターを追加」を選び、 を押す
- でタイトル(チャプター)リストでタイトル(チャプター)を選び、 を押す
→手順9へ進む

■シーンを指定して追加するとき

- 「シーンを指定して追加」を選び、 を押す
→手順6へ進む

次ページの手順 6 へつづく

6

で編集したいタイトル(チャプター)を選び、**決定**を押す

録画リスト (HDD: オリジナル)				
10/21 [木] 午前 9:00				
HDD残時間: XP 10時間30分				
地上A 8	地上A 8	XP		
フジテレビ				
10/18 [月] 午後10:00 60分 XP				
タイトル名		録画日	時間	モード
1	地上A 8	XP	10/18 [月]	60分 XP
2	地上A 3	SP	10/18 [月]	30分 SP
NEW 3	地上A 8	SP	10/19 [火]	30分 SP
NEW 4	地上A 8	LP	10/20 [水]	120分 LP
5	地上A 6	XP	10/20 [水]	60分 XP
6	地上A 8	EP	10/20 [水]	60分 EP

7

① **再生**を押す

- リモコンの **静止/一時停止** **早送り** **早戻し** **前** **次** **スロー** が使えます。(77ページ)



② 追加したいシーンで**決定**を押す

- 早送り、巻戻ししている時は、**再生**を押してから**決定**を押します。
- フレーム単位での操作をしたいときは、消去したいシーンになったときに、**静止/一時停止**を押してください。フレームの操作は **前** **次** で行えます。
- 開始地点がチャプターの先頭に近いかは、チャプターの先頭が開始地点として選ばれます。指定の場所を開始地点にしたいときは、コピー元のチャプターを前のチャプターと結合(81ページ)してから開始地点を選び直してください。



8

追加したいシーンの終わりで、**決定**を押す

- 戻る**を押して、シーンの開始地点を選び直すこともできます。終了地点を決定した直後も、**戻る**を押して終了地点を選び直せます。
- 終了地点がチャプターの終わりに近いときは、チャプターの終わりが終了地点として選ばれます。指定の場所を終了地点にしたいときは、コピー元のチャプターを後ろのチャプターと結合(81ページ)してから終了地点を選び直してください。


9

内容を確認するときは、**赤**を押す

- 追加の開始地点から終了地点までの範囲をテスト再生することができます。
- 確認画面が表示されるまでに、1分程度時間がかかる場合があります。

10

で「する」を選び、**決定**を押す



- 追加が実行されます。
- 選択したタイトルの後ろにシーンが追加され、1つのプレイリストとして登録されます。

11

終了を押す

- 編集が終了します。
- 追加したシーンの開始地点には、チャプターマークが自動的に入ります。

おしらせ


- シーンの追加を行うときは、3秒以上のシーンを選んでください。それより短いシーンは追加できません。
- シーンの追加やシーンの消去は、1タイトルあたり50回まで可能です。1回の操作でシーン追加できるのは1シーンです。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

HDD/DVDを編集する(プレイリスト) つづき

タイトルの順序を変える (タイトル移動)

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

- タイトルの順序を自由に変えることができます。
- 「タイトルリスト」でも「画面リスト」でも同じ手順で操作できます。



編集を始める前に

- 編集したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1

録画リストを押す

- オリジナルタイトルの録画リストが表示されます。

■録画リスト (HDD: オリジナル)			
10/21 [木] 午前 9:00 HDD残時間: XP 10時間30分			
地上A 8	地上A 8	XP	
フジテレビ 10/18 [月] 午後10:00 60分 [XP]			
タイトル名	録画日	時間	モード
1 地上A 8 XP	10/18 [月]	60分	XP
2 地上A 3 SP	10/18 [月]	30分	SP
NEW 3 地上A 8 SP	10/19 [火]	30分	SP
NEW 4 地上A 8 LP	10/20 [水]	120分	LP
5 地上A 6 XP	10/20 [水]	60分	XP
6 地上A 8 EP	10/20 [水]	60分	EP

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、青 (画面リスト) を押します。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから赤 (チャプター単位) を押します。

2

オリジナル/プレイリストを押す、プレイリスト画面に切り換えて、で編集するタイトルを選ぶ

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、で選びます。

■編集 (HDD: プレイリスト)			
10/21 [木] 午前 9:00 HDD残時間: XP 10時間30分			
プレイリストを新しく作成します			
タイトル名	録画日	時間	モード
新規作成			
1 地上A 3 XP	10/18 [月]	30分	XP
2 地上A 8 SP	10/19 [火]	30分	SP
3 地上A 8 SP	10/20 [水]	120分	SP
4 地上A 6 LP	10/20 [水]	60分	LP
5 地上A 8 XP	10/20 [水]	60分	XP

3

黄 (機能メニュー) を押す


4

① で「編集」を選び、決定を押す

■録画リスト (HDD: プレイリスト)			
10/21 [木] 午前 9:00 HDD残時間: XP 10時間30分			
地上A 3	地上A 3	XP	
NHK教育 10/18 [月] 午後11:00 30分			
再生	このタイトルを編集しますか?		
消去			
編集			
タイトル名変更			
			する しない

② で「する」を選び、決定を押す

5 で「タイトル移動」を選び、 を押す

編集 (HDD: プレイリスト)		10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: XP 10時間30分			
地上A 3	地上A 3	XP	
NHK教育			
10/18 [月] 午後 11:00 30分			
シーン消去	タイトルの順番を変えることができます。		
インデックス画面変更			
チャプター分割			
チャプター結合			
シーン追加			
タイトル移動	タイトル移動を行いますか?		
	<input type="button" value="する"/> <input type="button" value="しない"/>		

6 で「する」を選び、 を押す

7 で移動先を選ぶ

編集 (HDD: プレイリスト)		10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: LP 10時間30分			
地上A 6	地上A 6	LP	
TBS			
10/20 [水] 午後 8:00 60分			
タイトル名		録画日	時間 モード
新規作成			
1	地上A 3	XP	10/18 [月] 30分 XP
2	地上A 8	SP	10/19 [火] 30分 SP
3	地上A 8	SP	10/20 [水] 120分 SP
4	地上A 6	LP	10/20 [水] 60分 LP
5	地上A 8	XP	10/20 [水] 60分 XP

- 画面リストのときは、   で移動先を選びます。

8 を押す

編集 (HDD: プレイリスト)		10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: XP 10時間30分			
地上A 3	地上A 3	XP	
NHK教育			
10/18 [月] 午後 11:00 30分			
タイトル名		録画日	時間 モード
新規作成			
1	地上A 8	SP	10/19 [火] 30分 SP
2	地上A 8	SP	10/20 [水] 120分 SP
3	地上A 6	LP	10/20 [水] 60分 LP
4	地上A 3	XP	10/18 [月] 30分 XP
5	地上A 8	XP	10/20 [水] 60分 XP

- 選択されたタイトルより前を移動先として選んだ場合は、移動先として選んだタイトルの直前にタイトルが移動します。
- 選択されたタイトルより後を移動先として選んだ場合は、移動先として選んだタイトルの直後に選択したタイトルが移動します。

9 を押す

- 編集が終了します。

移動のしかた


例) タイトル3を選んでいて、移動先カーソルをタイトル1にした場合は、1の前に3のタイトルが移動します。

編集 (HDD: プレイリスト)		10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: SP 10時間30分			
地上A 8	地上A 8	SP	
フジテレビ			
10/20 [水] 午後 7:00 120分			
タイトル名		録画日	時間 モード
新規作成			
1	地上A 3	XP	10/18 [月] 30分 XP
2	地上A 8	SP	10/19 [火] 30分 SP
3	地上A 8	SP	10/20 [水] 120分 SP
4	地上A 6	LP	10/20 [水] 60分 LP
5	地上A 8	XP	10/20 [水] 60分 XP




編集 (HDD: プレイリスト)		10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: SP 10時間30分			
地上A 8	地上A 8	SP	
フジテレビ			
10/20 [水] 午後 7:00 120分			
タイトル名		録画日	時間 モード
新規作成			
1	地上A 8	SP	10/20 [水] 120分 SP
2	地上A 3	XP	10/18 [月] 30分 XP
3	地上A 8	SP	10/19 [火] 30分 SP
4	地上A 6	LP	10/20 [水] 60分 LP
5	地上A 8	XP	10/20 [水] 60分 XP

例) タイトル3を選んでいて、移動先カーソルをタイトル4にした場合は、4の後に3のタイトルが移動します。

編集 (HDD: プレイリスト)		10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: SP 10時間30分			
地上A 8	地上A 8	SP	
フジテレビ			
10/20 [水] 午後 7:00 120分			
タイトル名		録画日	時間 モード
新規作成			
1	地上A 3	XP	10/18 [月] 30分 XP
2	地上A 8	SP	10/19 [火] 30分 SP
3	地上A 8	SP	10/20 [水] 120分 SP
4	地上A 6	LP	10/20 [水] 60分 LP
5	地上A 8	XP	10/20 [水] 60分 XP



編集 (HDD: プレイリスト)		10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: SP 10時間30分			
地上A 8	地上A 8	SP	
フジテレビ			
10/20 [水] 午後 7:00 120分			
タイトル名		録画日	時間 モード
新規作成			
1	地上A 3	XP	10/18 [月] 30分 XP
2	地上A 8	SP	10/19 [火] 30分 SP
3	地上A 6	LP	10/20 [水] 60分 LP
4	地上A 8	SP	10/20 [水] 120分 SP
5	地上A 8	XP	10/20 [水] 60分 XP

HDD/DVDを編集する(プレイリスト) つづき


「オリジナル」の編集と共通する操作

いらないシーンを消去する(シーン消去)


HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

いらないシーンを選んで消去できます。プレイリストでシーン消去しても、オリジナルの映像に影響はありません。

- ① 録画リストを押す、録画リストを表示する
- ② オリジナル/プレイリストを押す、プレイリスト画面に切り換える



- 76ページの手順2から操作して、シーンを消去する



インデックス画面を変更する

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

録画リストで表示されるタイトル画像を、タイトル内の好きなシーンに変えることができます。

- ① 録画リストを押す、録画リストを表示する
- ② オリジナル/プレイリストを押す、プレイリスト画面に切り換える

- 78ページの手順2から操作して、インデックス画面を変更する




タイトルの途中に区切りを作る(チャプター分割)

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

一つのタイトルをいくつかのチャプターに分割することができます。チャプター単位の編集やダビングがより便利になります。

- ① 録画リストを押す、録画リストを表示する
- ② オリジナル/プレイリストを押す、プレイリスト画面に切り換える

- 80ページの手順2から操作して、チャプターを分割する



チャプターどうしをつなぐ(チャプター結合)

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD


連続したチャプターを10個まで選び、一つのチャプターに結合することができます。

おしらせ

- シーン消去した際に自動的に記録されたチャプターやプレイリストのシーン追加で記録されたチャプターは、結合できません。

- ① 録画リストを押す、録画リストを表示する
- ② オリジナル/プレイリストを押す、プレイリスト画面に切り換える

- 81ページの手順2から操作して、チャプター結合をする



外部機器から録画する


アナログ接続で本機に映像を録画する

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

- ・本機とビデオカメラをアナログ接続して、ビデオカメラの映像を本機で録画することができます。
- ・本機とビデオデッキを接続して、VHSビデオなどの映像を録画することができます。
- ・本機と外部チューナーを接続して、外部チューナーで受信した映像を録画することができます。
- ・本体後面の入力1・入力2端子、または本体前面の入力3端子に接続します。

おしらせ

- ・コピーガード信号が入っている映像は録画できません。視聴のみ行う場合でも、正しい映像が得られないことがあります。(7、11ページ)
- ・外部機器の映像を本機に入力したとき、外部機器の映像を直接テレビで見たときと本機的外部入力で見たときとでは、画質に多少差が生じます。
- ・ビデオカメラやビデオデッキとの接続のしかたは、接続する製品によって異なります。接続する製品の取扱説明書もご覧ください。



1

① 本機の「入力1」～「入力3」のいずれかの端子に、外部機器を接続する

② **HDD** または **DVD** を押す

- ・録画先を選んでください。


2

外部入力の音声を選ぶ

■「外部入力音声設定」(100ページ)で外部入力音声を設定します。

- ・CS放送やWOWOW放送の二重音声放送番組を録画する場合は、外部音声として「ニヶ国語」を選びます。

3


外部入力  を何回か押し、「L1」～「L3」のいずれかを選ぶ

- ・押すたびに次のように外部入力切り替わります。
「L1」→「L2」→「L3」→「放送受信」→「L1」…

4

接続した機器を再生する

5

録画したいシーンで  を押す

- ・本機で録画が始まります。

6

録画を終了するときは、 を押す

編集する

外部機器から録画する
HDD/DVDを編集する(プレイリスト) つづき

ディスクを 管理する

タイトル名を入力／変更する


タイトル名を入力／変更する (タイトル名変更)

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

- 録画時に付いたタイトル名は、自由に変更することができます。
- 最大32文字まで入力できます。
入力は、「変更する文字の選択」→「不要な文字(変更する文字)の削除」→「新しい文字の入力」という流れで行います。

おしらせ

- ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクは、タイトル名変更ができません。



操作を始める前に

- 操作したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1

録画リストを押す

- 録画リスト画面になります。
- 画面リストでタイトルを選ぶときは、青(画面リスト)を押します。

2

で変更したいタイトルを選ぶ

録画リスト (HDD: オリジナル)				10/21 木 午前 9:00	録画
HDD残時間: 10時間30分					
地上A	8	地上A	8	XP	
フジテレビ					
10/18 月 午後10:00				60分	
タイトル名		録画日	時間	モード	
1	地上A 8	XP	10/18 月	60分	XP
2	地上A 8	SP	10/18 月	30分	SP
NEW	3	地上A 8	SP	10/19 火	30分
NEW	4	地上A 8	LP	10/20 水	120分
5	地上A 6	XP	10/20 水	60分	XP
6	地上A 8	EP	10/20 水	60分	EP

- 画面リストでタイトルを選ぶときは、で選びます。

3

黄(機能メニュー)を押す


4

① で「タイトル名変更」を選び、決定を押す

録画リスト (HDD: オリジナル)				10/21 木 午前 9:00	録画
HDD残時間: 10時間30分					
地上A	8	地上A	8	XP	
フジテレビ					
10/18 月 午後10:00				60分	
再生	このタイトルのタイトル名を変更しますか？				
消去					
編集					
高速ダビング優先					
タイトル名変更					
タイトル保護設定					
				する	しない

② で「する」を選び、決定を押す

5 タイトル名を変更する




- 文字入力のしかたについて、ここでは簡単な説明のみ記載しています。

6 ① (左へ) または (右へ) を押し、変更したい文字を選ぶ


- 文字を挿入したいときは、挿入したい位置にカーソルを移動させてから、入力区分(ひらがな・カタカナなど)を選びます。

② を押して変更したい文字を消去する


- を押すと、入力欄の文字がすべて消去できます。




7 で文字モード(ひらがな・カタカナなど)を選ぶ



8 で入力する文字の行(あ行・か行など)を選び、 を押す



9 で入力する文字を選び、 を押す




- 入力欄に文字が入ります。このときは、入力した文字はまだ確定していません。
- 行(あ行・か行など)を変えるときは、 を押します。入力候補の最初で, または最後で を押しても変えることができます。

10 手順7～9を繰り返し、文字を入力する

■入力した文字を訂正するとき

- (左へ) を押すと、カーソルが一つずつ戻ります。
- (右へ) を押すと、カーソルが一つずつ進みます。
- を押すと、1文字ずつ消去できます。
- を押すと、入力欄の文字がすべて消去できます。

11 を押し、変換候補を表示させる




12 で変換する漢字、カタカナ、記号、ひらがななどを選び、 を押す

- 漢字が確定します。
- 漢字変換ができるのは、ひらがなを入力したときだけです。

13 さらにタイトル名を追加するときは、手順7～12を繰り返し、登録名を入力する

- 入力できるタイトルの文字数は、全角32文字、半角64文字までです。

14 (入力完了) を押す



- 入力した文字がすべて確定し、手順2の画面に戻ります。
- (入力完了) を押したときは、入力した文字(確定したものも含めて)をすべて取り消し、手順2の画面に戻ります。

15 終了するとき、 を押す

入力できる文字については、43ページをご覧ください。

タイトルやディスクを保護する


タイトルの編集・消去を不可にする(タイトル保護設定)

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD

誤ってタイトルの内容を変更・消去しないように設定できます。

編集途中のディスクを安全に保管することができます。

- ・プレイリスト(82ページ)で作成したタイトルは、保護できません。



操作を始める前に

- ・操作したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1

録画リストを押す

- ・録画リスト画面になります。

2


で保護したいタイトルを選ぶ

3

(機能メニュー)を押す


4

で「タイトル保護設定」を選び、決定を押す



5

で「保護する」を選び、決定を押す




6

終了を押す

- ・録画リストが終了します。

保護マーク「」について

- ・タイトル保護を設定したタイトルには、録画リスト表示させたとき保護マーク「」が付きます。
※この画面は、画面リストの例です。




タイトル保護を解除するときは

- 手順1~4を行い、5で「保護しない」を選び、決定を押します。

ディスクの編集・消去を不可にする(ディスク保護・解除)

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD



- ディスク全体の内容を保護したいときに設定します。



操作を始める前に

- DVDに切り換えます。

- 1 **スタートメニュー**を押す
- 2 **消去**を選び、**決定**を押す
- 3 **ディスク保護・解除**を選び、**決定**を押す
- 4 **保護する**を選び、**決定**を押す
- 5 **終了**を押し、終了する



ディスク保護を解除するときは
手順1～3を行い、4で「保護しない」を選び、**決定**を押します。

ディスクを
管理する

タイトルやディスクを保護する

タイトルを消去する

タイトルを全て消去する

HDD **DVD RW** **DVD RW** **DVD R** **DVD VIDEO** 音楽用CD
VRフォーマット ビデオフォーマット ビデオCD


HDDまたはDVD-RWの内容を全て消去します。(タイトル保護が設定されているタイトルを除く)

消去できるのは次の通りです。

- **ハードディスク (オリジナル)：**
HDDに録画したタイトルを全て消去します。オリジナルを消去すると、プレイリストも消去されます。
- **ハードディスク (プレイリスト)：**
HDDに作成したプレイリストを全て消去します。プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。
- **DVD (オリジナル)：**
DVDに録画したタイトルを全て消去します。オリジナルを消去すると、プレイリストも消去されます。
- **DVD (プレイリスト)：**
DVDに作成したプレイリストを全て消去します。プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。

おしらせ


- ビデオフォーマットのディスクをファイナライズすると、タイトル全消去ができなくなります。




操作を始める前に

- 操作したいドライブ (HDDまたはDVD) に切り換えます。


- 1 スタートメニューで「消去」を選び、**決定**を押す
- 2 **決定**で「タイトル全消去」を選び、**決定**を押す



- 3 **決定**で項目を選び、**決定**を押す



- 4 **決定**を押して「する」を選ぶ
- よく確認してから消去を実行してください。
 - 「しない」を選んで決定すると、手順3の画面に戻ります。



- 5 **決定**を押す
- 手順3の画面に戻ります。

- 6 **終了**を押して終了する

タイトル(またはチャプター)を選んで消去する

HDD DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO 音楽用CD
VRフォーマット ビデオフォーマット ビデオCD

消去したいタイトルを選び、一括して消去できます。

オリジナルタイトルを消去するとき:

オリジナルタイトルを消去すると、プレイリストからも消去したタイトルのシーンが消去されます。

プレイリストを消去するとき:

プレイリストを消去しても、オリジナルタイトルは消去されません。

おしらせ


- 一度に選べるタイトル(チャプター)は、最大20タイトル(チャプター)です。
- ビデオフォーマットディスクをファイナライズすると、タイトル選択消去ができなくなります。
- DVD-RW/R(ビデオフォーマット)ではチャプターを消去することができません。

操作を始める前に

- 操作したいドライブ(HDDまたはDVD)に切り換えます。

1 スタートメニューで「消去」を選び、**決定**を押す

2 **上** **下** で「タイトル選択消去」を選び、**決定**を押す



3 **上** **下** で消去したいタイトルを選ぶ

- プレイリストを消去したいときは、**オリジナル/プレイリスト**を押してプレイリスト画面に切り換えます。

■録画リスト (HDD: オリジナル)				10/21 木 午前 9:00	録画
HDD残時間: XP 10時間30分					
地上A 8		地上A 8 XP			
フジテレビ					
10/18 [月] 午後10:00 60分 XP					
▲前へ	タイトル名		録画日	時間	モード
	1	地上A 8 XP	10/18 [月]	60分	XP
	2	地上A 3 SP	10/18 [月]	30分	SP
NEW	3	地上A 8 SP	10/19 [火]	30分	SP
NEW	4	地上A 8 LP	10/20 [水]	120分	LP
	5	地上A 6 XP	10/20 [水]	60分	XP
	6	地上A 8 EP	10/20 [水]	60分	EP

- インデックス画面でタイトルを選びたいときは、**青** (画面リスト)を押します。
- チャプターを選びたいときは、画面リストにしてから**赤** (チャプター単位)を押します。チャプター一覧になりチャプターの選択消去ができます。

4 **決定**を押す

■録画リスト (HDD: オリジナル)				10/21 [木] 午前 9:00	
HDD残時間: XP 10時間30分					
地上A 8		地上A 8 XP			
フジテレビ					
10/18 [月] 午後10:00		60分		XP	
▲前へ	タイトル名			録画日	時間 モード
	1	地上A 8 XP	10/18 [月]	60分	XP
	2	地上A 3 SP	10/18 [月]	30分	SP
NEW	3	地上A 8 SP	10/19 [火]	30分	SP
NEW	4	地上A 8 LP	10/20 [水]	120分	LP
	5	地上A 6 XP	10/20 [水]	60分	XP
	6	地上A 8 EP	10/20 [水]	60分	EP

- 消** マークが付きます。
- もう一度**決定**を押すと、選択が解除できます。
- 他にも消去したいタイトル(チャプター)があれば、**上** **下** で選び、**決定**を押します。

5 **黄** (消去実行)を押す

- 選んだタイトルが消去され、手順3の画面に戻ります。
- 消去したタイトルを元に戻したいときは、**緑** (消去取消)を押します。
- 画面の指示に従って操作してください。

6 **終了**を押して終了する

おしらせ

- 消去したオリジナルのシーンがプレイリストにも含まれている場合は、プレイリストからもそのシーンは消去されます。(このようなときは、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。)

初期化／ファイナライズをする

初期化する

DVD-RWに録画する前に、VRフォーマット、またはビデオフォーマットで初期化してください。

HDDの初期化もできます。HDDの初期化は、大切なタイトルをDVD-RW/Rにダビングしてから行ってください。


ファイナライズする

録画したDVD-RW/Rを、他の機器でも再生できるようにします。

初期化		
初期化	DVD初期化 (VR) <ul style="list-style-type: none"> DVD-RWを使いVRフォーマットで録画するときは、録画を始める前にVRフォーマットの初期化を行います。(録画済みディスクの内容を全て消去したいときなどに行います。ディスクの内容を誤って消去しないように中身を確認してから行ってください。) 「ディスク保護」が設定されているときは、初期化できません。(93ページ) 	する しない ↓ はい いいえ
	DVD初期化 (ビデオ) <ul style="list-style-type: none"> DVD-RWを使いビデオフォーマットで録画するときは、録画を始める前にビデオフォーマットの初期化を行います。録画済みディスクの内容を全て消去したいときなどに行います。(DVD-Rではできません。) DVD-RW Ver.1.0のディスクは、ビデオフォーマットでの初期化はできません。 	する しない ↓ はい いいえ
	ハードディスク初期化 <ul style="list-style-type: none"> HDDエラーのメッセージが表示された場合や、HDD内を購入時の状態に戻したい場合に、HDDを初期化します。録画された映像はすべて消去されます。(HDDの全消去の場合は保護されたタイトルは残りますが、初期化の場合は全てのタイトルが消去されます) 大切なタイトルはDVDにダビングしてからHDDの初期化を行ってください。 「ハードディスク初期化」で「はい」を選んでHDDを初期化すると、初期化終了後に自動的に本機の電源が切れます。 	する しない ↓ はい いいえ
ファイナライズ		
DVDファイナライズ	ファイナライズ実行 <ul style="list-style-type: none"> VRフォーマットまたはビデオフォーマットのディスクを他の機器で再生したいときに行います。ビデオフォーマットのディスクをファイナライズをすると、追加録画ができなくなります。(DVD-RWディスクは、ファイナライズ解除をするとふたたび追加録画することができます。DVD-Rディスクは、ファイナライズ解除ができませんので、一度ファイナライズをすると追加録画はできません。) ファイナライズは数分から約1時間かかります。(残量が多いほど時間がかかります。) ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出す、などすべての操作ができなくなります。 ファイナライズ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクが使用できなくなる場合があります。 	する しない
	ファイナライズ解除 <ul style="list-style-type: none"> ファイナライズされたビデオフォーマットのDVD-RWディスクを、再び録画できるようにする設定です。 	する しない

初期化／ファイナライズの基本操作

HDD DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD ビデオCD




ご 注 意

- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

例:「DVD初期化(VR)」をする


1

- ① **スタートメニュー** を押し、スタートメニュー画面にする
- ② **決定** を押し、スタートメニュー画面で「初期化／ファイナライズ」を選び、**決定** を押す




2

- ② **決定** を押し、スタートメニュー画面で「初期化／ファイナライズ」を選び、**決定** を押す



3

- ③ **決定** を押し、スタートメニュー画面で「初期化／ファイナライズ」を選び、**決定** を押す





4

- ④ **決定** を押し、スタートメニュー画面で「初期化／ファイナライズ」を選び、**決定** を押す

5

- ⑤ **決定** を押し、スタートメニュー画面で「初期化／ファイナライズ」を選び、**決定** を押す



- ⑥ **決定** を押し、スタートメニュー画面で「初期化／ファイナライズ」を選び、**決定** を押す

6

- ⑦ **終了** を押し、スタートメニュー画面で「初期化／ファイナライズ」を選び、**決定** を押す

おしらせ

- ファイナライズの処理には数分から約1時間必要です。(DVDディスクの空き容量が多い場合やタイトル数が多い場合は、処理に時間がかかります。)

ディスクを
管理する

初期化／ファイナライズをする

各種設定をする

スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための各種設定について説明します。
- 項目ごとの詳しい内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。

録画機能設定 (100ページ)

番組を録画するときに必要な設定をします。

- 録画モード設定
- 音声記録方式設定
- 外部入力音声設定
- ニヶ国語音声設定
- オートチャプター設定
- 高速ダビング設定
- 代理録画設定
- DVD自動初期化設定

視聴・再生設定 (102ページ)

放送を受信するために必要な設定や、再生をより楽しむための設定をします。

- DVD再生設定
- チャンネル設定
- プログレッシブ出力設定
- 画質調整
- 暗証番号設定

設置調整 (105ページ)

時計合わせや音声などの設定をします。


- 日付・時刻設定
- 映像・音声設定
- Gガイド設定
- ビデオコントローラ設定
- ブルーバック設定

管理設定 (109ページ)

本体の設定をします。

- 無操作電源オフ設定
- 液晶バックライト設定
- システムリセット

各種設定の基本操作



1 スタートメニュー を押し、スタートメニューを表示させる


2 上下左右の方向キーで「各種設定」を選び、決定 を押す



3 左右の方向キーで設定したいカテゴリーを選ぶ



4 上下の方向キーで設定したい項目を選び、決定 を押す
・以下の画面は「管理設定」を選んだときの例です。



5 画面にしたがって、設定をする

操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。


スタートメニューの「各種設定」で設定できること

各種設定の基本操作

ご注意


- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

録画機能設定

録画モード設定 <ul style="list-style-type: none"> リモコンの  を押したときに設定できる「MN」モード(マニュアル録画モード)の設定です。「MN」でのレートを32段階の中から選択できます。 詳しくは33ページをご覧ください。 	32段階(MN1～MN32)
音声記録方式設定 <ul style="list-style-type: none"> 録画モード「XP」で録画するときの音声記録方式を選びます。 <ul style="list-style-type: none"> ● ドルビーデジタル2ch: <ul style="list-style-type: none"> 音声をドルビーデジタル2チャンネル音声にして記録します。 ※ ● リニアPCM: <ul style="list-style-type: none"> 録画モードを「XP」に設定して録画したときに、高音質なPCM(非圧縮)音声にして記録します。 (二重音声をリニアPCM記録するときは、DVD-RW(VRフォーマット)でも「ニヶ国語音声設定」で選んだ音声のみ記録されます。) ※ 録画モードを「XP」以外に設定して録画したときは動きません。 ※ ドルビーデジタル2chに設定して録画したXPモードの画質より少し画質が落ちます。 	ドルビーデジタル2ch リニアPCM
外部入力音声設定 <ul style="list-style-type: none"> 外部機器から入力される音声を選びます。 <ul style="list-style-type: none"> ※ 二重音声を録画するときは、必ず「ニヶ国語」を選びます。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に主音声と副音声重なって聞こえます。 ※ 「ニヶ国語」で録画すると、VRフォーマットでは再生時主音声と副音声を切り換えられます。ビデオフォーマットでは、「ニヶ国語音声設定」で設定している方の音声記録されます。 	ステレオ ニヶ国語
ニヶ国語音声設定 <ul style="list-style-type: none"> HDDに高速ダビング優先「する」で録画するとき、または、DVD-RW/Rにビデオフォーマットでニヶ国語放送を録画(またはダビング)するときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。 	主音声 副音声
オートチャプター設定 <ul style="list-style-type: none"> 録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。 DVDにビデオフォーマットで記録したチャプターマークは、編集(81ページ)で結合することはできませんので、適切な間隔を選んでおいてください。 	10 (10分間隔) 15 (15分間隔) 30 (30分間隔) -- (切)
高速ダビング設定 <ul style="list-style-type: none"> HDDからDVDのビデオフォーマットに高速ダビングしたいときは、HDDに録画する前に「する」に設定します。 フレーム単位の編集を行いたいときは、「しない」に設定します。 詳しくは41ページの「「高速ダビング優先」の設定」をご覧ください。 	する しない
代理録画設定 <ul style="list-style-type: none"> DVD-RW/Rに予約録画するとき、ディスクの状態により録画できないときにHDDに代理で録画させる機能です。次のようなときに働きます。 <ul style="list-style-type: none"> ※①ディスクの残量が足りなかった場合 ③ディスクを入れ忘れていた場合 ②録画不可のディスクが入っていた場合 ④予約開始2分前までディスク再生中だった場合 ※①の場合はHDDの残量の方が少ないと、そのままDVDに録画します。 	する しない
DVD自動初期化設定 <ul style="list-style-type: none"> 未使用のDVD-RWディスクを本機にセットしたとき、自動的に初期化される録画フォーマットを設定できます。 VRフォーマット、ビデオフォーマットの、いずれかで初期化します。 	VRフォーマット ビデオフォーマット



録画機能設定の基本操作

HDDモードでもDVDモードでも操作できます。



例:「録画機能設定」の「外部入力音声設定」を設定するとき

- 1
 - ① **スタートメニュー** を押し、スタートメニュー画面にする
 - ② **決定** を押し、**各種設定** を選ぶ
- 2 **決定** を押し、「録画機能設定」を選ぶ
- 3 **決定** を押し、設定する項目 (例:外部入力音声設定) を選ぶ、**決定** を押し
- 4 **決定** を押し、選択する項目 (例:ステレオ) を選ぶ、**決定** を押し
- 5 終了するときは **終了** を押し



・手順3の画面に戻ります。

二重音声放送を録画するとき

- 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類 (記録フォーマットや本機の設定) で記録される音声異なります。

ハードディスク (HDD) に録画するとき

本機の設定	高速ダビング設定*1	する	しない
放送の種類	二重音声	二ヶ国語音声設定*2で設定されている音声を記録します。	主／副両方の音声を記録します。


DVDに録画するとき

本機の設定	録画フォーマット	VRフォーマット録画	ビデオフォーマット録画
放送の種類	二重音声	主／副両方の音声を記録します。	二ヶ国語音声設定で設定されている音声を記録します。

*1 : 「スタートメニュー」→「各種設定」→「録画機能設定」→「高速ダビング設定」で設定します。

*2 : 「スタートメニュー」→「各種設定」→「録画機能設定」→「二ヶ国語音声設定」で設定します。

視聴・再生設定

DVD再生設定	視聴制限レベル <ul style="list-style-type: none"> ディスクの内容により、視聴制限を設けることができます。 「1」 子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む)は再生できません。 「2〜3」 一般向けディスク(R指定を除く)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクは再生できません。 「4〜7」 一般向けディスク(R指定を含む)と子供向けディスクを再生することができます。成人指定ディスクは再生できません。 「8」 すべてのディスクを制限無しで再生することができます。 「切」 視聴制限を「切」にします。 視聴制限は、暗証番号を設定していないと設定できません。 	レベル 1〜8、切 国コード ※国コード一覧参照
	ディスク優先言語 <ul style="list-style-type: none"> 画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 	字幕言語 音声言語 メニュー言語 ※言語コード一覧参照
	アングルマーク表示 <ul style="list-style-type: none"> DVDビデオのマルチアングルで記録されたシーンを再生中に、アングルマークを画面に表示することができます。(アングルマーク「」は、画面右下に表示されます。) 	する しない

国コード一覧

アメリカ	イギリス	オランダ	香港	台湾
カナダ	イタリア	ノルウェー	シンガポール	フィリピン
日本	スペイン	デンマーク	タイ	オーストラリア
ドイツ	スイス	フィンランド	マレーシア	ロシア
フランス	スウェーデン	ベルギー	インドネシア	中国

言語コード一覧

AA アファル語	FY フリジア語	LV ラドビア語、レット語	SL スロベニア語
AB アブバジア語	GA アイルランド語	MG マダカスカ語	SM サモア語
AF アフリカンス語	GD スコットランドゲール語	MI マオリ語	SN ショナ語
AM アムハラ語	GL ガルシア語	MK マケドニア語	SO ソマリ語
AR アラビア語	GN グアラニ語	ML マラヤーラム語	SQ アルバニア語
AS アッサム語	GU グジャラート語	MN モンゴル語	SR セルビア語
AY アイマラ語	HA ハウサ語	MO モルダビア語	SS シスワティ語
AZ アゼルバイジャン語	HI ヒンディ語	MR マラータ語	ST セストゥ語
BA バジキール語	HR クロアチア語	MS マレー語	SU スンダ語
BE ベラルーシ語	HU ハンガリー語	MT マルタ語	SV スウェーデン語
BG ブルガリア語	HY アルメニア語	MY ミャンマー語	SW スワヒリ語
BH ビハーリー語	IA 国際語	NA ナウル語	TA タミール語
BI ビスラマ語	IE 国際語	NE ネパール語	TE テルグ語
BN ベンガル語、バングラ語	IK イヌピク語	NL オランダ語	TG タジク語
BO チベット語	IN インドネシア語	NO ノルウェー語	TH タイ語
BR ブルトン語	IS アイスランド語	OC プロバンス語	TI ティグリニヤ語
CA カタロニア語	IT イタリア語	OM アファン語(オロモ語)	TK トゥルクメン語
CO コルシカ語	IW ヘブライ語	OR オリヤー語	TL タガログ語
CS チェコ語	JA 日本語	PA バンジャブ語	TN セツワナ語
CY ウェールズ語	JL イディッシュ語	PL ポーランド語	TO トンガ語
DA デンマーク語	JW ジャワ語	PS バシュトー語	TR トルコ語
DE ドイツ語	KA グルジア語	PT ポルトガル語	TS ツォンガ語
DZ ブータン語	KK カザフ語	QU ケチュア語	TT タタール語
EL ギリシャ語	KL グリーンランド語	RM ラエティ=ロマン語	TW トウィ語
EN 英語	KM カンボジア語	RN キルンディ語	UK ウクライナ語
EO エスペラント語	KN カンナダ語	RO ルーマニア語	UR ウルドゥ語
ES スペイン語	KO 韓国語	RU ロシア語	UZ ウズベク語
ET エストニア語	KS カシミール語	RW キニャルワンダ語	VI ベトナム語
EU バスク語	KU クルド語	SA サンスクリット語	VO ボラビュク語
FA ペルシャ語	KY キルギス語	SD シンド語	WO ウォロフ語
FI フィンランド語	LA ラテン語	SG サンゴ語	XH コーサ語
FJ フィジー語	LN リンガラ語	SH セルビアクロアチア語	YO ヨルバ語
FO フェロー語	LO ラオス語	SI シンハラ語	ZH 中国語
FR フランス語	LT リトアニア語	SK スロバキア語	ZU ズール語


チャンネル設定	<div>地域番号設定</div> <ul style="list-style-type: none">・ 地域番号を入力して、地上アナログ放送のチャンネル設定を自動で行います。	地域番号入力
	<div>個別設定</div> <ul style="list-style-type: none">・ 「地域番号設定」では映らないチャンネルがあったり、チャンネルを追加したい場合などに設定します。● ポジション<ul style="list-style-type: none">・ ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。・ 本機では、放送局を入れる場所が62ポジション（1～62）あります。 1～62の各ポジションには、お好みで入れることができます。● 受信チャンネル<ul style="list-style-type: none">・ 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。● 画面表示チャンネル<ul style="list-style-type: none">・ 本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル（数字）のことです。 （録画予約をするときは、この表示で選局します。）・ ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示にしておく便利です。● 受信微調整<ul style="list-style-type: none">・ 映像の色がうすく見づらいたときに、受信チャンネルを微調整します。● 放送局名<ul style="list-style-type: none">・ 電子番組表（EPG）を表示させたときに表示される放送局名のことで、地域番号で設定されている放送局名が表示されます。● チャンネルスキップ<ul style="list-style-type: none">・ チャンネルスキップを「する」にしておくと、選局するときに空きチャンネル（放送のないチャンネル）をとび越して、選局できるようになります。● 設定<ul style="list-style-type: none">・ 個別設定した内容をメモリーします。	個別設定 <ul style="list-style-type: none">・ ポジション・ 受信チャンネル・ 画面表示チャンネル・ 受信微調整・ 放送局名・ チャンネルスキップ・ 設定
<div>※ プログレッシブ出力設定</div> <ul style="list-style-type: none">・ DVDを再生したとき、通常画質の映像（525i）を、プログレッシブ（525p）に変換して見ることができます。・ プログレッシブに対応していないテレビと接続したときは、「しない」に設定してください。・ D映像端子が接続されていない場合や、D映像出力の設定がD1に設定されている場合は、プログレッシブ出力ができません。		する しない
<div>画質調整</div> <ul style="list-style-type: none">・ HDD、DVD再生時に映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。● ブロックノイズリダクション設定 EPモードなど、低い録画モードで録画した番組を再生する際、動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。● モスキートノイズリダクション設定 画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。		ブロックノイズリダクション設定 入切 モスキートノイズリダクション設定 入切
<div>暗証番号設定</div> <ul style="list-style-type: none">・ 視聴制限を設定・変更するときの暗証番号を設定します。		する（4桁で設定） しない

※ プログレッシブ対応テレビと接続したとき、再生映像やテレビとの相性によりプログレッシブ再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「プログレッシブ出力設定」を「しない」に設定してください。

視聴・再生設定 つづき

視聴・再生設定の基本操作

HDDモードでもDVDモードでも操作できます。



ご注意

- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

お知らせ

- 暗証番号は必ずメモしてください。

--	--	--	--

■ 暗証番号を設定するときは

- 右の手順3で「暗証番号設定」を選び、**決定**を押します。
- 決定**で「する」を選び、**決定**を押します。
- 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力します。
- 確認のため、もう一度数字ボタンで暗証番号を入力します。
- 「確認」で**決定**を押します。

■ 暗証番号を忘れたときは

- 暗証番号を忘れたときは、暗証番号設定画面で**停止/ライブ**を4回押します。

■ ディスク優先言語を設定するときは

- 右の手順4で「ディスク優先言語」を選び、**決定**を押します。
 - 決定**で字幕言語を選び、**決定**を押します。
 - 決定**で音声言語を選び、**決定**を押します。
 - 決定**でメニュー言語を選び、**決定**を押します。
- 字幕言語／音声言語／メニュー言語が設定できます。

例:「視聴・再生設定」の「DVD再生設定」を設定するとき


1

- スタートメニュー**を押し、スタートメニュー画面にする
- 決定**で「各種設定」を選び、**決定**を押す




2

- 決定**で「視聴・再生設定」を選ぶ



3


- 決定**で「DVD再生設定」を選び、**決定**を押す



4

- 決定**で「視聴制限レベル」を選び、**決定**を押す

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を入力して**決定**を押すと、次の画面になります。



5

- 決定**で視聴制限レベルを選び、**決定**を押す

6

- 決定**で国コードを選び、**決定**を押す

7

- 終了するときは、**終了**を押す

<p>日付・時刻設定</p>	<p>日付・時刻設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。時計合わせがされていないと、Gコード予約などの設定ができません。 設定方法が、基本操作と少し異なります。1. 接続・準備編 32ページもご覧ください。 <p>ジャストクロック設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 本体の時計を自動修正するための設定です。 ● ジャストクロック： <ul style="list-style-type: none"> NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。 毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されると、本体時計が自動修正されます。 ● 時刻設定チャンネル： <ul style="list-style-type: none"> ジャストクロックを動かせるために、NHK教育テレビのチャンネルを設定します。 	<p>2004年 1月 1日 午前0:00</p> <p>切 入</p> <p>時刻設定チャンネル1～62</p>
<p>映像・音声設定</p>	<p>画面サイズ設定</p> <ul style="list-style-type: none"> テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。 接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。 ● ワイド(16:9)： <ul style="list-style-type: none"> 16:9画面サイズのテレビと接続するときに設定します。 ● ノーマル(4:3)： <ul style="list-style-type: none"> 4:3画面サイズのテレビと接続するときに設定します。 ● レターボックス： <ul style="list-style-type: none"> 画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を視聴するとき、16:9の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。 ● パンスキャン： <ul style="list-style-type: none"> 画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を視聴するとき、映像の左右をカットして4:3のサイズで再生します。 (4:3PS指定の表示があるDVDビデオディスクで動く機能です。) <p>接続端子設定</p> <ul style="list-style-type: none"> テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「接続端子設定」の変更が必要です。 テレビとの接続、接続端子については、1. 接続・準備編 12～29ページをご覧ください。 	<p>ワイド(16:9) ノーマル(4:3) レターボックス パンスキャン</p> <p>映像入力 S映像入力 その他の端子 D4映像入力端子 D3映像入力端子 D2映像入力端子 D1映像入力端子</p>

映像・音声設定	デジタル音声出力設定 <ul style="list-style-type: none"> デジタル入力端子付きのオーディオ機器などとデジタル接続をして、ドルビーデジタルサラウンドなどを楽しむための設定です。 ●PCM: 2chオーディオ機器やMDとデジタル接続して楽しむことができます。ドルビーデジタル音声を、2chオーディオ機器で再生可能なPCM(非圧縮)音声にして出力します。 ●ドルビーデジタル: ドルビーデジタル(5.1ch)対応のオーディオ機器とデジタル接続してドルビーサラウンドが楽しめます。 	PCM ドルビーデジタル
	DVD音声出力レベル <ul style="list-style-type: none"> 音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。 ●ノーマル:記録されている音声をそのまま出力します。 ●*シフト:ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用CDの音声と同じ音量に聞こえるよう、平均音量を上げます。(音声がおかしく聞こえるときはノーマルにしてください。) <p>※ 設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。</p>	ノーマル シフト
Gガイド設定	ホスト局設定 <ul style="list-style-type: none"> 電子番組表(EPG)データの送信局を設定します。(地域コードで設定したホスト局) Gガイドを使用しないときや、CATVを経由して番組を受信している番組表データが受信できないときは、「Gガイドを使用しない」を選びます。 	Gガイドを使用しない TBS系列
	データ受信時刻設定 <ul style="list-style-type: none"> 電子番組表(EPG)データの受信時刻を設定します。 地域番号によるチャンネル設定をしたときや、接続ガイドでチャンネル設定をしたときは、「午前--:--」(自動)に設定されます。 通常は「午前--:--」(自動)のままでご利用ください。 (電子番組表(EPG)データの受信時刻は、107ページの時刻表どおりに設定されます。) 「午前--:--」(自動)に設定しているにもかかわらず107ページの時刻表に記載されている時刻になっても電子番組表(EPG)が受信できないときに、「データ受信時刻設定」を行ってください。 ー放送局が送信時刻や送信回数を変更した可能性があります。(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ(http://www.ipg.co.jp)で最新の送信時刻を確認し、データ受信時刻を設定してください。 ーいったんデータを受信すると、以降の受信時刻が自動的に設定されます。データを受信したあとは、再度受信時刻を設定する必要はありません。 電子番組表(EPG)データは、電源「切」のときに自動受信します。(ホスト局受信(視聴中)にも自動受信します。) 電子番組表(EPG)データの取得には、最大40分ほどかかることがあります。 電子番組表(EPG)データ取得中の電源操作について 電源が「切」の状態でも、電子番組表(EPG)データの取得中は本体内部では電源が「入」となっています。電子番組表(EPG)データ取得中に本機を使いたいときは、電源ボタンを押して本体の待機ランプを赤点灯させてください。(待機ランプが点灯するまでに1分~2分程度かかる場合があります。)その後、もう一度電源ボタンを押してください。(電子番組表(EPG)データの取得は中断されます。) 	午前--:--(自動) 時/分 ※ 電子番組表(EPG)データの受信中は、本体液晶表示部が次の表示になります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;">EPG</div>

ビデオコントローラ設定 <ul style="list-style-type: none"> シャープ製の予約機能付きのデジタルBS/CSチューナーを接続し、本機にビデオコントローラを接続して予約録画をするときに設定します。詳しくは50ページをご覧ください。 	ビデオコントローラ 切 ビデオコントローラ 入
ブルーバック設定 <ul style="list-style-type: none"> 放送が終了したチャンネルや放送のないチャンネルを選んだときに、テレビ画面のノイズ映像を自動的に青い画面に切り換えるように設定できます。 	ブルーバック 切 ブルーバック 入

電子番組表 (EPG) データの送信時刻


- データ受信時刻設定が「午前—:—」(自動)に設定されているときは、電子番組表 (EPG) データの受信時刻が下の表の通り設定されています。
- 電子番組表 (EPG) データを受信するときは、データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。
(下記の時刻にホスト局を受信していても電子番組表 (EPG) データは取得できます。ただし、チャンネル表示、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表 (EPG) データの取得が解除されます。)
- 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。

地域	ホスト局	送信時刻				
北海道	HBC (北海道放送)	7:05	11:05	15:05	17:05	24:30
青森	ATV (青森テレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
秋田	AKT (秋田テレビ)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30
岩手	IBC (アイ・ビー・シー岩手放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
宮城	TBC (東北放送)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30
山形	TUY (テレビユー山形)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
福島	TUF (テレビユー福島)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
新潟	BSN (新潟放送)	5:05	11:05	14:35	17:35	24:30
関東	TBS (東京放送)	5:05	11:05	14:30	18:30	24:30
静岡	SBS (静岡放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
山梨	UTY (テレビ山梨)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
長野	SBC (信越放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
福井	FTB (福井テレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
富山	TUT (チューリップテレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
石川	MRO (北陸放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
中部	CBC (中部日本放送)	5:35	11:05	14:35	17:00	24:30
関西・徳島	MBS (毎日放送)	6:05	11:05	14:35	17:35	25:45
岡山・香川	RSK (山陽放送)	5:05	11:05	14:35	17:00	24:30
広島	RCC (中国放送)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30
鳥取・島根	BSS (山陰放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
山口	TYS (テレビ山口)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
愛媛	ITV (伊予テレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
高知	KUTV (テレビ高知)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
福岡	RKB (アール・ケー・ビー毎日放送)	6:05	11:05	14:35	17:00	24:30
長崎	NBC (長崎放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
大分	OBS (大分放送)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30
宮崎	MRT (宮崎放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
熊本	RKK (熊本放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
鹿児島	MBC (南日本放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
沖縄	RBC (琉球放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30

(2004年6月現在)

次ページへつづく ▶▶▶

設置調整の基本操作



例:「設置調整」の「映像・音声設定」を設定するとき


1

- ① スタートメニューを押し、スタートメニュー画面にする
- ② 上下左右の方向キーで「各種設定」を選び、決定を押す




2

- ① 左右の方向キーで「設置調整」を選ぶ




3

- ① 上下の方向キーで設定する項目(例:映像・音声設定)を選び、決定を押す



4

- ① 上下の方向キーで選択する項目を選び、決定を押す



- ② 左右の方向キーで項目を設定し、決定を押す

5

- ① 終了するとき、終了を押す


ご注意

- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

管理設定

無操作電源オフ設定 <ul style="list-style-type: none"> 操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。 (再生や録画を行っているときは動きません。) 	する しない
液晶バックライト設定 <ul style="list-style-type: none"> 本体液晶表示部の液晶バックライトを録画予約時に点灯させるか消灯させるかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ●通常: 録画予約中でも、液晶バックライトを点灯するように設定します。 ●予約実行時のみ切: 電源切(待機)状態から録画予約が始まったときのみ液晶バックライトを消灯できます。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。 	通常 予約実行時のみ切
システムリセット <ul style="list-style-type: none"> システムに保存している情報を初期状態(工場出荷時の状態)に戻します。 リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、ハードディスク内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。 システムリセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。 	リセットする リセットしない

管理設定の基本操作



ご 注 意

- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

例:「管理設定」の「無操作電源オフ設定」を設定するとき


1

- ① スタートメニューを押し、スタートメニュー画面にする
- ② 上下左右の方向キーで「各種設定」を選び、決定を押す




2

左右の方向キーで「管理設定」を選ぶ




3

上下の方向キーで設定する項目(例:無操作電源オフ設定)を選び、決定を押す



4

左右の方向キーで項目(例:する)を選び、決定を押す




5

終了するときは、終了を押す

設置調整
管理設定
各種設定をする

その他



故障かな?と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理サービスをお申しつけになる前にお確かめください。

? こんな場合は

! ここをご確認ください

電源が入らない



- 電源プラグをコンセントに正しく接続してください。(1. 接続・準備編 30ページ)
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、リセットボタンを押し、待機ランプが点灯してから電源を「入」にしてください。(115ページ)
- 電源ボタンは、待機ランプが点灯してから押してください。

電源を「切」にしたのに動作音がある



- 予約した録画の実行中や番組表データの受信などを実行している動作音です。

ディスクトレイを閉めても出てしまう



- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(29ページ)
- ディスクをクリーニングしてください。(13ページ)
- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。(8ページ)
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。(8ページ)

画面が映らない



- 接続が正しいか確認してください。(1. 接続・準備編 12~29ページ)
- テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。
- ディスクをクリーニングしてください。(13ページ)

再生できない



- ディスクをクリーニングしてください。(13ページ)
- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(29ページ)
- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。(8ページ)
- 本機内部の結露を除去してください。(13ページ)
- PAL/SECAM方式のディスクは再生できません。
- 正常に録画できなかった映像は再生できません。
- ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。
- 録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。

設定内容が消える



- 停電や電源コードが抜かれて電源が切れて約1時間以上放置されてしまったときは、時計がリセットされます。
- 電源が入っている状態で、停電や電源コードが抜かれて電源が切れたときは、番組情報や予約内容がクリアされたり、各種設定で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。

電源が切れる



- 無操作電源オフ設定が「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作していない状態(放送視聴状態)が3時間続くと自動的に電源が切れます。

? こんな場合は

! ここをご確認ください

画面が止まり、操作ボタンを受け付けない



- 停止ボタンを押してから、もう一度再生してください。
- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。
- 電源が切れないときはリセットボタンを押してください。(115ページ)
- ディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。ディスクのクリーニングについては13ページをご覧ください。

リモコンで操作できない



- リモコンの設定番号と本機の設定番号が合っていることを確認してください。(1. 接続・準備編 37ページ)
- リモコンの使用範囲で操作してください。(1. 接続・準備編 30ページ)
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。(1. 接続・準備編 30ページ)

スピーカーから音が出ない、音が歪む



- テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN(最小)」になっている場合はボリュームを上げてください。
- 一時停止またはスロー再生/早送り(8倍速・32倍速)/早戻し中(2倍速・8倍速・32倍速)は、音声が出ません。
- DTS収録のDVD音声は、デジタル出力端子からのみ出力されます。本機のデジタル出力をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。(1. 接続・準備編 29ページ)
- 接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。
- 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- ディスクをクリーニングしてください。(13ページ)
- ディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格外の音声記録されているなど、音声の記録状態によっては、音が出ない場合があります。

外部映像入力時にワイド画面に切り換わらない



- 本機のS映像入力端子は、アスペクト信号(ID-1)に対応していて、ワイド切り換えを行います。そのため接続されている機器がID-1に対応していない場合は、ワイドにならない場合があります。テレビ側で切り換えてください。

外部映像入力時に画像が乱れる



- コピーガード入りの信号ではありませんか。(7、11ページ)
コピーガード入りの信号は本機を通さず、直接テレビに接続してください。

画面が縦または横に伸びている



- お使いのテレビに合わせて画面のサイズ(縦横比)の設定を行ってください。(105ページ)
- 上記で設定できない場合は、テレビ側で画面サイズの設定をしてください。
- 本機で「画面サイズ設定」を「ワイド(16:9)」として16:9の映像をハードディスクに高速ダビング優先またはDVDにビデオフォーマットにて、LPモード以下の録画モードで録画したタイトルは、レターボックスやパンスキャンの表示は行えません。

他のDVDプレーヤーで再生できない



- ビデオフォーマットのディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。(10、96ページ)
- 再生できないDVDプレーヤーがあります。(9、10ページ)
- VRフォーマットのディスクは、RW対応のDVDプレーヤーでないと再生できません。(ファイナライズを行わないと再生できない場合があります。)(9、10ページ)
「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

故障かな?と思ったら

その他

? こんな場合は

! ここをご確認ください

二ヶ国語の音声
が切り換えられない



- ビデオフォーマットで録画されたものは再生中に切り換えできません。
- アンプ側で操作して音声を切り換えてください。アンプ側に音声切り換え機能がないときは、アナログ接続して切り換えてください。
- ダビング中は音声の切り換えはできません。

DVD映像をVTRに
録画したり、VTR
を通して再生すると
再生画面が乱れる



- 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあります。そのようなディスクをVTRに通して再生したり、VTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。

テレビなどが誤動
作する



- リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。

録画が中断されて
いる



- ディスクに傷や汚れがなどあり録画ができない部分では、録画が一時中断される場合があります。再度録画が開始されると、その開始部分が別のタイトルとして録画されます。ディスクが録画できない状態のときは、排出されます。
- 録画が中断された場合、録画が中断された地点より前の部分の内容が数分ぶん損なわれることがあります。

録画したが何も録
画されていない



- 放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。
- ディスクをクリーニングしてください。(13ページ)

録画ができない、
録画が途中で止ま
る



- 録画ディスクの空き時間は足りているか確認してください。(10、19、28ページ)
- ディスクが保護されていないか確認してください。(93ページ)
- オリジナルのタイトル数がHDDで199タイトル、DVD-RW/Rで99タイトルになっていないか確認してください。
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクにチャプターマークが999以上あるときは、本機で編集(録画)できません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。
- 録画が禁止された映像を録画しようとしていないか確認してください。(7、11ページ)
- 予約待ちのあいだ、または録画予約中に停電がなかったか確認してください。
- ディスクをクリーニングしてください。(13ページ)
- 傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。

DVD-RWディスク
にビデオフォーマ
ットで録画できない



- Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオフォーマットでの録画はできません。Ver.1.1以降のディスクを使用してください。(バージョンはジャケットの裏面などに表示されています。)(9ページ)

消去や編集ができ
ない



- ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作ができません。

? こんな場合は

! ここをご確認ください

静止画が再生できない



- 再生したい静止画はJPEGファイルですか。
- 画像サイズは2MBを超えていませんか。

再生できる静止画とは



- DCFフォーマットに準拠した静止画ファイルです。

放送の映像も音声も出ない



- 映像、音声のない放送ではありませんか。
- 外部入力にしていますか。
- 外部機器との接続は正しいですか。(1. 接続・準備編 22～29ページ)

放送の映像が出ず、音だけ出る



- 映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。(1. 接続・準備編 18～29ページ)
- D映像出力の設定は、テレビに合わせて正しく設定されていますか。(105ページ)「接続設定リセット」をして、設定をやり直してください。

横長の映像や縦長の映像になる
画面の上下に黒い帯が出る



- 「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。(105ページ)
- ワイドテレビの場合、ワイド(16:9)に設定してありますか。(105ページ)
- 本機で「画面サイズ設定」を「ワイド(16:9)」としてハードディスクに高速ダビング優先またはDVDにビデオフォーマットにて、LPモード以下の録画モードで録画したタイトルは、レターボックスやパンスキャンの表示は行えません。

画面に四角のノイズ(モザイク)が出る



- デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの早い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

映像が停止する



- 本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。
- ハードディスクの特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

音が左右逆になる
／片方しか音が出ない



- 音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。(1. 接続・準備編 18～29ページ)

2つの音が混ざって聞こえる



- 音声切換が間違っていないか。音声切換ボタンを押し、音声を切り換えます。(22、66ページ)
- ダビング時や、デジタル音声出力は音声切換できません。

DVDビデオをセットしたが自動的に再生されない



- HDDドライブが選ばれていませんか。DVDドライブに切り換えると自動的に始まります。
- 自動再生対応のDVDビデオをセットしましたか。(61ページ)

? こんな場合は

! ここをご確認ください

予約したのに実行
されていない



- 予約待機中に停電がありませんでしたか。
- ハードディスク・DVD-RW/Rが満杯になっていませんか。不要な録画番組をリストから消去してください。(95ページ)
- ダビングをしていませんか。
- 温度の低い場所で使用すると、ハードディスクが準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。(1. 接続・準備編 30ページ)

録画予約した内容
が途中で切れている



- 録画予約実行中に電源プラグが抜けたり、停電がありませんでしたか。
 - ハードディスク・DVD-RW/Rが満杯になっていませんか。不要な録画番組をリストから消去してください。(95ページ)
 - 途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。(7、11ページ)
 - ディスクをクリーニングしてください。(13ページ)
- DVD-RW/Rに録画中、停電などがあった場合は、録画が途中で途切れます。
ハードディスクに録画中、停電などがあった場合は、その番組が損なわれます。

録画予約した番組
が消されている



- おこのみ番組の「上書き番組」は、自動的に上書き録画されます。(40ページ)

予約した番組と録
画された番組が
合っていない



- 番組表が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。

録画リスト(録画番
組一覧)が表示され
ない



- 再生中、タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。停止／ライブボタンを押し、ライブ視聴に戻ってください。
- 温度の低い場所にあったものを使用すると、ハードディスクが準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- ハードディスクの異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様相談窓口(120ページ)にご連絡ください。

デジタル接続をして
CDをMDに録音し
たとき、CDとMD
の曲番が合わない



- ドルビーバーチャルサラウンドを「入」に設定していると、MDに曲番が付きません。CDをMDに録音するときは、ドルビーバーチャルサラウンドを「切」に設定してください。(70、71ページ)
- CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。
- 「再生設定」でトラックの指定を行った場合などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。

何も操作していない
のに音がする



- 電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDDの動作音がする場合があります。

使用中、本体の温
度が高くなる



- 本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。

録画開始時や再生開
始時に「カチャ」音が
する



- 本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。

? こんな場合は

操作ができない



- 使用温度範囲内でお使いですか。(122ページ) 極端に寒い場所で本機を使用するときは、ハードディスク保護のため(暖機のため)にハードディスクの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。

! ここをご確認ください

電子番組表(EPG)
が表示できない
電子番組表(EPG)
で予約ができない



- 接続ガイドや地域番号によるチャンネル設定を行いましたか。(1. 接続・準備編 34、39ページ)
- Gガイド設定(106ページ)を行いましたか。
- ホスト局(TBS系列の放送局)は正しく設定されていますか。(106、1. 接続・準備編 41ページ)
- 電子番組表(EPG)データ受信時刻の10分以上前に電源を「切」にしましたか。(23ページ) 電子番組表(EPG)データが送られてくる時刻にTBS系列の放送局を受信していても電子番組表(EPG)データは取得できますが、チャンネル表示、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表(EPG)データの取得が解除されます。
- チャンネル設定をし直しませんでしたか。Gガイド設定でホスト局を変更しませんでしたか。変更すると番組表データがクリアされます。
- 時計合わせを行いましたか。(1. 接続・準備編 32ページ)

高速ダビングをする
と、動作音が大きく
なる




- 高速ダビング時はダビングスピードが速くなるためで、故障ではありません。

このようなときも故障ではありません

アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害


- 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



リセットボタンについて

- 本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、本体前面扉内のリセットボタンを先の細いモノで押してください。
- 電源を入れた状態でリセットボタンを押した後は、いったん電源が「切」になります。再度電源を「入」にしてください。このとき、システム処理を行うためご使用になれるまで時間がかかる場合があります。システム処理中は本体液晶表示部の「HDD・DVD」表示が点滅し、システム処理が完了すると「HDD・DVD」表示が点灯します。(操作は「HDD・DVD」表示が点灯してから行ってください。)
- リセットボタンを押しても改善されないときは、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも改善されないときはお買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター(120ページ)にお問い合わせください。

▼本体前面扉内



故障かな?と思ったら つづき

その他

エラーメッセージ

■DVD／HDDに関するメッセージ

再生しようとしたディスクが正しくなかったり、操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは再生できません。	<ul style="list-style-type: none"> 本機で再生できないディスクが入っているとき 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクを確かめて入れ直してください。
規定外のディスクです。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てディスクトレイが自動的に出てきます。 	
この操作はできません。	<ul style="list-style-type: none"> 誤った操作をしたとき 	—————
このディスクは保護されています。	<ul style="list-style-type: none"> ディスク保護されているディスクに録画や編集をしようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクを入れ直してください。
ディスクが修復できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> DVDの録画中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき 	—————
ファイナライズできませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクに傷、汚れなどがあるとき 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクを確かめて入れ直してください。
番組録画できません。	<ul style="list-style-type: none"> コピーガード信号が入った映像が入力されたとき 	<ul style="list-style-type: none"> 録画できません。
タイトル(チャプター)が一杯です。	<ul style="list-style-type: none"> タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたとき タイトル数:HDD 199/DVD 99 チャプター数: HDD 999/DVD 999 	<ul style="list-style-type: none"> 不要なタイトルを消去してください。 不要なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。
このディスクは録画できません。	<ul style="list-style-type: none"> 本機で録画できないディスク(CD-Rなど)や傷、汚れのあるディスクがセットされているとき 	<ul style="list-style-type: none"> 録画用ディスクをセットし直してください。
初期化できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクに傷、汚れなどがあるとき 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクを確かめて入れ直してください。
ディスクが満杯です。 録画ができません。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクの空き容量がないとき 	<ul style="list-style-type: none"> 空き容量のあるディスクを入れてください。 不要なタイトルを消去してください。
この番組はこのディスクでは録画できません。	<ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」の番組をCPRMに対応していないディスクで録画しようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> VRフォーマットで初期化したDVD-RW Ver.1.1以降のCPRM対応ディスクを入れてください。
日付・時刻を設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> 本機の時計合わせをしていないときに予約設定を行ったとき 	<ul style="list-style-type: none"> 時計合わせを行い、再度予約し直してください。
ディスクが満杯になりましたので 録画を停止しました。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクの空き容量がなくなりました。 	—————
ディスクを修復しています。	<ul style="list-style-type: none"> 停電などにより、DVDにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など 	<ul style="list-style-type: none"> DVDのディスクの修復が完了するまでお待ちください。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
規定外のディスクです。 ディスクを取り出してください。	<ul style="list-style-type: none"> 規定外のディスクや傷などにより、録画・再生できないディスクが入っています。 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクを取り出してください。
この映像はこのディスクでは録画できません。 予約の開始ができませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」の映像をDVD-Rや、CPRM非対応のDVD-RWに録画予約しようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> CPRM対応のDVD-RWディスクに、VRフォーマットで録画してください。
録画禁止になりましたので、録画を停止しライブ放送に戻りました。	<ul style="list-style-type: none"> 録画中に、著作権保護のため、放送そのものが録画禁止である番組が始まったとき 	—————
録画禁止の番組です。 録画できません。	<ul style="list-style-type: none"> 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっている番組を録画しようとしたとき 	—————
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄のご販売店又はシャープ修理相談センターまでご連絡ください。	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクに問題がある場合、特殊再生や録画など、ハードディスクの動作が必要な操作を行ったとき 	<ul style="list-style-type: none"> 一度ハードディスクを初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター（120ページ）にご連絡ください。
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	<ul style="list-style-type: none"> 電源「入」のとき、ハードディスクに問題が生じたとき 自動的に電源が切れます。 	—————
ハードディスクを確認中です。確認完了までは、ライブ視聴のみ可能です。	<ul style="list-style-type: none"> 停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜き差ししたとき 	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクの確認に1～2分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。
録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。	<ul style="list-style-type: none"> 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっていて、タイムシフト視聴ができないとき 	<ul style="list-style-type: none"> 放送中の映像のみ視聴いただけます。
ハードディスクの暖気を行なっています。 このまましばらくお待ちください。	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクを、暖機しているとき 	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクの準備（暖機）が終わるまでしばらくお待ちください。使用温度範囲内でお使いください。（122ページ）

■特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ハードディスクの状態が悪いので操作できません。	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクに異常があるとき、特殊再生などの操作を行ったとき 	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクの修理が必要ですので、お早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター（120ページ）にご連絡ください。
ハードディスク準備中です。 操作できません。	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクが準備中のとき、特殊再生や録画など、ハードディスクの動作が必要な操作を行ったとき 	<ul style="list-style-type: none"> 準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。（寒い場所で使用している場合など、ハードディスクの温度が低くなっていると、ハードディスクの準備に時間がかかることがあります。）

エラーメッセージ つづき

■ダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
これ以上選択できません。	<ul style="list-style-type: none"> ダビング元タイトルやチャプターを選択する画面で、11タイトル(チャプター)を選ぼうとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> 最大10タイトル(チャプター) ずつダビングしてください。
このタイトルは、高速ダビングできません。	<ul style="list-style-type: none"> 「高速ダビング優先」設定していないタイトルを、DVDのビデオフォーマットに高速ダビングしようとしたとき、または、HDDでフレーム単位編集をしたタイトルを高速ダビングしようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> 「レート変換ダビング」をしてください。
タイトル保護が設定されています。解除してからダビングしてください。	<ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルで、タイトル保護をかけたものをダビングしようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルは、オリジナルの移動のみ可能です。タイトル保護がかかったタイトルは、移動ができませんので、タイトル保護を解除してからダビング(移動)してください。
録画制限のある番組のため、ダビングできません。	<ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、DVD-Rや、CPRM非対応のDVD-RWにダビングしようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> CPRM対応のDVD-RWディスクに、VRフォーマットでダビングしてください。
予約できる番組数を超えているため予約できません。	<ul style="list-style-type: none"> 最大予約番組数(32番組)を超えて予約しようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> 予約を1番組解除してからダビング予約を設定してください。
このディスクはダビングできません。	<ul style="list-style-type: none"> 録画不可ディスクが入っていたとき(タイトル・チャプター数オーバー、保護されたディスク、傷や汚れのあるディスクなど) 	<ul style="list-style-type: none"> 録画可能なディスクに入れ換えてください。(8ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> DVD-RW/R以外のディスクが入っていたとき 	<ul style="list-style-type: none"> DVD-RW/Rのディスクからダビングしてください。

■編集時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
これ以上選択できません。	<ul style="list-style-type: none"> タイトル選択消去で、20タイトル(チャプター)を超えて選択しようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> 最大20タイトル(チャプター) ずつ消去してください。
この位置は指定できません。	<ul style="list-style-type: none"> 3秒以内の範囲を指定して編集しようとしたとき 	<ul style="list-style-type: none"> 範囲を3秒以上に指定しなおしてください。
チャプターが一杯です。この操作はできません。	<ul style="list-style-type: none"> 編集結果がチャプター数上限(999カ所)を超えるとき 	<ul style="list-style-type: none"> チャプター結合により、不要なチャプターマークを消去してから編集してください。
このチャプター同士は結合できません。	<ul style="list-style-type: none"> 結合できないチャプターを結合しようとしたとき(1タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは消去できません) 	<p>—————</p>

保証とアフターサービス

保証書（別添）

- 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間**
お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。（120ページ）

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、ハードディスク一体型DVDレコーダーの補修用性能部品を製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?と思ったら」（110ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- ・品 名：ハードディスク一体型DVDレコーダー
- ・形 名：DV-HR400
- ・お買いあげ日（年月日）
- ・故障の状況（できるだけくわしく）
- ・ご住所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- ・お名前
- ・電話番号
- ・ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話（ ） —

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用のハードディスク一体型DVDレコーダーの点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は **お客様相談センター** へ

修理相談センター

● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間 * 月曜～土曜：午前9時～午後6時 * 日曜・祝日：午前10時～午後5時 （年末年始を除く）



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話／PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎ **持込修理および部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、
下記地区別窓口にて承っております。

■ 受付時間 * 月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔但し、沖縄・奄美地区〕は..... * 月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■ 受付時間 * 月曜～土曜：午前9時～午後6時 * 日曜・祝日：午前10時～午後5時 （年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（04.07）

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。

ナビダイヤル 【0570-02-4649】

- 受付時間 月曜～土曜:午前 9時～午後6時
日曜/祝日:午前10時～午後5時

年末・年始・当社指定の休日および天災などやむをえない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、予めご了承ください。

- ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - 携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。下記の一般電話におかけください。
- ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

- お引き取り時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。
AM/12時～14時/14時～16時
16時～18時/18時～21時
- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18時～21時の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- 交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

品名		ハードディスク型DVDレコーダー	
型名		DV-HR400	
一般	ハードディスク容量	80GB(ギガバイト)	
	電源電圧	AC 100V、50/60 Hz	
	外形寸法	幅430mm、奥行323mm、高さ59mm (突起部を除く。)	
	本体質量	4.9kg	
	使用温度範囲	+5℃～+35℃	
	使用湿度範囲	10%～80%(結露なきこと)	
	動作姿勢	水平	
記録	録画可能ディスクメディア	DVD-RW、DVD-R	
	記録圧縮方式 (ハードディスク)	映像：MPEG(リアルタイムVBR) 音声：ドルビーデジタル(2ch)／ リニアPCM(2ch)(XPモードのみ)	
	記録圧縮方式 (DVD-RW/R)	映像：MPEG(リアルタイムVBR) 音声：ドルビーデジタル(2ch)／ リニアPCM(2ch)(XPモードのみ)	
	録画時間 (ハードディスク)*	XP(高画質)： 約 20時間 SP(標準)： 約 33時間 LP(2倍)： 約 67時間 EP(3倍)： 約 100時間 MN(マニュアル)：XP～EP間の32段階	(ただし、連続記録時間は、 最大12時間)
	録画時間 (DVD-RW/R: 4.7GB時)	XP(高画質)： 約1時間 SP(標準)： 約2時間 LP(2倍)： 約4時間 EP(3倍)： 約6時間 MN(マニュアル)：XP～EP間の32段階	
再生	再生可能ディスクメディア	DVDビデオ、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM(カートリッジなし)、 DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライズ済)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済) 音楽CD、ビデオCD CD-R (ビデオCDフォーマット／音楽CDフォーマット／JPEGファイル形式の静止画) CD-RW (ビデオCDフォーマット／音楽CDフォーマット／JPEGファイル形式の静止画)	
チューナー	受信チャンネル	VHF	1～12ch
		UHF	13～62ch
		CATV	C13～C63ch
タイマー	予約番組数	1年32番組	

※ 本機で録画できる時間は映像の内容によって変わってきます。テレビ画面に表示される「HDD 残時間」はもっとも録画時間が短い場合の目安です。

接続端子	映像入力	入力1、入力2、入力3の3系統 ピンジャック：1 V p-p(75Ω不均衡)
	S映像入力	入力1、入力2、入力3の3系統 4ピンミニDIN：Y=1 V p-p(75Ω不均衡) C=0.286 V p-p(75Ω不均衡)
	音声入力	入力1、入力2、入力3の3系統 ピンジャック(L/R)：2 V rms (入力インピーダンス 22kΩ以上)
	映像出力	出力1、出力2の2系統 ピンジャック：1 V p-p(75Ω不均衡)
	S映像出力	出力1、出力2の2系統 4ピンミニDIN：Y=1 V p-p(75Ω不均衡) C=0.286 V p-p(75Ω不均衡)
	音声出力	出力1、出力2の2系統 ピンジャック(L/R)：2 V rms (1kHz 0dB、出力インピーダンス 1.5kΩ以下)
	デジタル音声出力	1系統 光コネクタ：角形光ジャック
	D1/D2映像出力	1系統 Y：1.0 V p-p(75Ω不均衡) 1系統 C _B 、C _R ：0.7 V p-p(75Ω不均衡)
	VHF/UHFアンテナ入出力	VHF/UHF1軸 入力と出力のそれぞれ1系統 75ΩF型コネクタ
静止画方式	再生可能な画像ファイル形式(JPEG)	JPEGベースライン準拠/JPEG(Exif2.2) ※Design rule for Camera File system(DCF)準拠
	再生可能なファイルサイズ	容量：最大2MB
付属品	ワイヤレスリモコン、単4形乾電池2個、映像・音声コード、75Ω同軸ケーブル(両側F接栓ケーブル)1本、取扱説明書(本書)、取扱説明書「1.接続・準備編」、保証書	

消費電力	28W
待機時消費電力	0.36W

※ DCFは、(社)電子技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このDVDレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
<This DVD Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。



This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

仕様

その他

用語の解説

用語	説明
CATV	ケーブルテレビ（有線放送）のことです。
DTS	デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。
D映像端子	コンポーネントと呼ばれる3本の輝度・色差信号（Y/Cb/CrおよびY/Pb/Pr）のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース／プログレッシブの情報を送ることができます。
JPEGファイル	静止画ファイルを圧縮する技術の1つです。ファイル容量を小さくできるので、デジタルカメラやインターネットなどで、広く使われています。
VBRコントロール	Variable Bit Rateコントロールの略で、動きの速い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当てて、逆の場合には少なく割り当てるといようにビットレート（一定時間に転送する符号量）を可変で制御することです。
VRフォーマット	DVD-RWの基本的な録画方式で、本機のいろいろな編集機能が楽しめる録画方式です。
インターレース（とび越し走査）	テレビは525本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線（262.5本）を1/60秒で描きます。（この1画面を1フィールドと言います。）次に偶数番目の走査線（262.5本）を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像（この画像を1フレームと言います。）を作っていく方式のことです。
追いかけて再生	HDDに録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができる機能です。
オリジナル／プレイリスト	テレビ放送や外部入力などを録画した映像（タイトル）を「オリジナル」と呼びます。オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。（オリジナルタイトルはそのまま残ります。）
高速ダビング優先	HDDに録画する際、高速ダビング優先を「する」に設定しておく、録画後にDVDのビデオフォーマットでも高速ダビングができる機能です。
コピーガード	複製防止機能のことです。著作権者等によって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
視聴制限（パレンタルレベル）	デジタル放送やDVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを本機は設定することができます。
ジャストダビング	HDDからDVDへダビングするとき、1枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録画モードを選択し、録画する機能です。
ジャスト録画	録画先がDVDの録画予約で複数の予約があったときに、設定された録画モードで録画できない番組を録画モードを変えて録画する機能です。
スキップ	再生中のチャプター（トラック）の先頭に戻る、または次のチャプターに進む機能です。
スライドショー	ディスクに記録されている静止画（JPEGファイル）を一定間隔で次々と表示していく機能です。
タイトル	本機で録画した番組の1つをタイトルといいます。
タイムシフト	本機は放送視聴中に一時停止ボタンを押すと、視聴していた番組を自動でハードディスクに録画するしくみになっています。これにより、後から放送を追いかけて視聴することができます。
地上アナログ	従来のUHF・VHF放送（アナログ放送）のことです。
チャプター	タイトルをさらに区切ったものをチャプターといいます。
同時録画再生	録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能です。（但し、DVD録画中のDVD再生はできません）
ビデオフォーマット	市販のDVDプレーヤーで再生できるようにする録画方式です。（すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。）
チャンネルスキップ	本体のチャンネル選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。
つづき再生	再生している番組（タイトル）を途中で停止したとき、停止した位置から続けて再生することができる機能です。詳しくは 60 ページをご覧ください。

用語	説明
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。DVDビデオディスクによっては、トップメニューのことを「タイトル」と呼んでいるものもあります。
トラック	音楽用CDなどの各曲をトラックといいます。
ドルビーデジタル (5.1ch)	ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル (5.1ch) 対応プロセッサやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。
<div>4:3</div> <div>PS</div> パンスキャン	4:3のテレビと本機を接続しワイド (16:9) 記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。 
ファイナライズ	DVD-RWやDVD-Rに対応した他のDVDプレーヤーで、本機で録画したディスク (ビデオフォーマット) を再生できるようにすることです。(全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。) VRフォーマットのディスクを再生できるDVDプレーヤーは「 RW COMPATIBLE」表示の付いたDVDプレーヤーです。
フォルダ	ディスク内のJPEGファイルは、管理しやすくするために、いくつかのグループに分けて保存されています。このグループのことを「フォルダ」といいます。
プレイバックコントロール (PBC)	ビデオCDの再生方式の一つで、再生したときに画面に表示される情報を対話形式で選ぶことができる機能です。
プログレッシブ	とび越し走査(インターレース)しないで1フィールド目で525本の走査線を順番通りに描き、次のフィールドで再度同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。
ブロックノイズリダクション	低い録画モードで録画した番組の再生時、動きの早い部分で生じるブロックノイズを軽減します。
マルチアングル	DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)
マルチ音声	DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。(マルチ音声記録のディスクで楽しめる機能です。)
モスキートノイズリダクション	画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
リニアPCM音声	音楽用CDに用いられている信号記録方式です。
リモコン番号	本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコンの番号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」の2種類があります。
レート変換ダビング	ダビングする際に、ダビング後の画質を選択できる機能です。
<div>4:3</div> <div>LB</div> レターボックス	4:3のテレビと本機を接続しワイド (16:9) 記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。 
録画リスト	録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。 録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

英数字

30秒スキップ	65
CATV	「1.接続・準備編」26
CATVの予約	39
DCF	12
DVD-R	9、31
DVD-RW	9、31
DVD再生設定	102
DVD自動初期化設定	100
DVD初期化	96
DVDトップメニュー	45、72
DVDドライブ/DVDボタン	18
DVDビデオ	8、61
DVDファイナライズ	10、96
DVDファイナライズ解除	96
DVDファイナライズ実行	96
DVDメニュー	45、72
D映像端子	「1.接続・準備編」18
EP	10、30、31、33
EPG	23
Gガイド予約/Gガイドボタン	34
Gコード予約/Gコードボタン	36
HDDドライブ/HDDボタン	18
JPEGファイル	12、73
LP	10、30、31、33
MN〇〇	10、30、31、32、33
PBC	61
SP	10、30、31、33
S映像端子	「1.接続・準備編」20
VBR	7、10、124
VHF/UHFアンテナ端子	「1.接続・準備編」16
VRフォーマット	9、31、96、100
XP	10、30、31、33

あ行

頭出し	64
アナログ接続	89
アングル	67、71、102
暗証番号	103、104
一時停止	27、65
インデックス画面変更	78、88
上書き番組	40、63
映像・音声設定	106
エラーメッセージ	116
追いかけて再生	26、69
オートチャプター設定	100
おこのみ番組登録	40、63
おこのみボタン	63
オリジナル	58、74
音声切替	22、66
音声記録方式設定	100
音声端子	「1.接続・準備編」18
音声表示	22、66

か行

カーソルボタン(⏮ ⏪ ⏩ ⏭)	20
外部機器の予約(外部自動録画)	48
外部入力音声設定	100
外部入力ボタン	22、89
カウンター表示	18、19
画面表示ボタン	19
管理設定	109
国コード一覧	102
決定ボタン	20
言語コード(字幕、音声、メニュー)一覧	102
高速ダビング	40、52、54、100
高速ダビング設定	100
高速ダビング優先	40
コピーガード(複製防止機能)	7、11
コピーコントロール(コピー制御信号)	7、11
個別チャンネル設定	「1.接続・準備編」41
コマ送り再生	65
コンポーネント端子	「1.接続・準備編」19

さ行

サーチ	64
再生	58、61
再生経過時間	18、19、71
再生設定	70
シーン消去	76、88
シーン追加	84
視聴・再生設定	102
字幕	66
字幕言語	102
ジャストダビング	55
ジャスト録画	40
終了ボタン	20
消去	76、88、94
初期化	10、96
初期設定	「1.接続・準備編」32
数字ボタン	22、36
スキップ	64
スタートメニュー	20
スタートメニューボタン	20
スライドショー	73
スロー再生	64
静止/一時停止ボタン	27、65
静止画	65、73
静止画再生	65
接続	「1.接続・準備編」12
接続設定	「1.接続・準備編」33
設置調整	105
選局	22
操作ロック	18
ソフトウェアキーボード	42

た行

タイトル	11、58、74
タイトル移動	86
タイトル順変更	86
タイトル全消去	94
タイトル選択消去	95
タイトル番号	65、71
タイトル保護・解除	92
タイトル保護設定	92
タイトル名	59、90
タイトル名変更	90
タイムシフト視聴	26
代理録画設定	100
ダビング	51
ダビング予約	54
地域番号設定	「1.接続・準備編」39
チャプター	11、64、71
チャプター結合	81
チャプター消去	95
チャプター番号	71
チャプター分割	80
チャプターマークを付ける	32、60
チャンネル	22
チャンネル表示ボタン	22
著作権	13
つづき再生	60
停止／ライブボタン	27、59、69
ディスクトレイ	29
ディスク優先言語(字幕言語／音声言語／メニュー言語)	102、104
デジタルスーパーピクチャー	71
テレビ画面の表示	19
電源	「1.接続・準備編」30
電子番組表(EPG)	23
同時録画再生機能	69
時計合わせ	「1.接続・準備編」32
トラック	11、61
ドルビーバーチャルサラウンド	71

な行

二ヶ国語音声設定	100
日時指定予約	38

は行

ハードディスク初期化	96
バックライトボタン	18
早送り／早戻し	26、64
早見／早聞き視聴	26、64
早戻し／早送り視聴	26
ビデオCD	61
ビデオフォーマット	9、31、61、96、100
ファイナライズ	10、96
プレイバックコントロール	61

プレイリスト	58、74、82
プログレッシブ	103
ブロックノイズリダクション	103
編集	74

ま行

毎日予約／毎週予約	39
マニュアル録画モード	32
文字入力	42
モスキートノイズリダクション	103

や行

予約の確認・取り消し・変更	46
予約名の設定・変更	40
予約リスト	46

ら行

リセットボタン	115
リピート再生	68
リプレイ	65
冷却ファン	15
レート変換ダビング	51、52、54
連ドラ録画番組	40
録画	28、30、31
録画一時停止ボタン	30、31
録画可能時間(空き時間)	10、19、28
録画機能設定	100
録画先	35、37、39
録画終了時刻	32
録画停止	30、31
録画停止ボタン	30、31、69
録画ボタン	30、31
録画モード	30、31、32、33
録画リスト	58、59、75

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター	東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280
	西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993
《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時 （年末年始を除く）			

● 修理のご相談は・・

120ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地